

EXPO BÖRSE

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL



LUFTKÜHLER MIT WASSERNEBEL
AIR COOLER WITH WATER MIST
613-401611

Manufacturer:

EXPO-Börse GmbH

Industriestr. 12

D-49577 Ankum

www.expo-boerse.de

CE

COOLserie

Technische Daten

Größe: 18×15×18 cm

Spannung: 5 V 1 A (über USB-Stick)

Leistungsaufnahme: 5 W

Wasserbehälterkapazität: 675 ml

Anzahl Gebläseeinstellungen: 3

Licht: 6 farbige LEDs + Farbwechselfunktion

Farbe: 72350 (weiß), 75544 (schwarz)



Klasse-III-Produkt: Für die Versorgung mit einer getrennten Sicherheitsk leinspannungsversorgung (SELV) ausgelegt. Die Spannung von einer SELV-Versorgung ist niedrig genug, dass eine Person unter normalen Umständen mit ihr in Kontakt kommen kann, ohne dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Besondere Sicherheitsvorschriften

Die Wassernebelfunktion darf nicht ohne das Gebläse verwendet werden.

Geben Sie nichts in den Luftkühler, da Fremdkörper verrotten können.

Stellen Sie keine Gegenstände auf den Luftkühler.

Drehen Sie den Luftkühler nicht auf den Kopf.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen, darunter Kinder, vorgesehen, deren Wahrnehmung oder psychische Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist, oder denen es an Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, es sei denn sie werden beaufsichtigt oder von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person in den Gebrauch des Geräts eingewiesen.

Beaufsichtigen Sie Kinder und lassen Sie sie nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät darf nur mit Kleinspannung gemäß der Kennzeichnung des Geräts versorgt werden.

Ziehen Sie beim Nachfüllen des Wassers und der Reinigung den Stecker des Geräts.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, muss der Wasserbehälter entleert werden. Dazu wird der Stöpsel an der Unterseite des Geräts entfernt. Denken Sie daran, den Stöpsel wieder einzusetzen, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.

Verwahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort.

Gebrauch

Füllen Sie Wasser in den Wasserbehälter.

Drücken Sie auf die Taste  , um den Luftkühler ein- und auszuschalten.

Drücken Sie auf die Taste  , um die Kühlintensität einzustellen. Sie können zwischen niedrig, mittel und hoch wählen. Die Kontrollleuchte neben der Taste zeigt die aktuelle Geschwindigkeit.

Die Wassernebelfunktion darf nicht ohne das Gebläse verwendet werden.

Drücken Sie auf die Taste  , um die Gebläsegeschwindigkeit einzustellen. Sie können zwischen niedriger, mittlerer und hoher Geschwindigkeit wählen. Die Kontrollleuchte neben der Taste zeigt die aktuelle Einstellung.

Drücken Sie auf die Taste  , um die LEDBeleuchtung einzuschalten. Die Farbe der Beleuchtung ändert sich langsam. Drücken Sie ein- oder mehrmals auf die Taste, um eine bestimmte Farbe für die Beleuchtung zu wählen.

Drücken Sie auf die Taste  , um den Luftkühler auszuschalten, wenn Sie ihn nicht mehr benutzen.

Achten Sie darauf, dass das Gitter vor dem Filter nach oben zeigt, damit kein Kondenswasser aus dem Gerät tropft.

Servicecenter

Hinweis: Bei Anfragen stets die Modellnummer des Produkts angeben.

Die Modellnummer finden Sie auf der Titelseite dieser Gebrauchsanweisung und auf dem Typenschild des Produkts.

Wenn Sie uns brauchen:

- Reklamationen
- Ersatzteile
- Rücksendungen
- Garantiewaren
- www.schou.com

Entsorgung des Gerätes



Elektr(on)ische Geräte enthalten Materialien, die gefährlich und schädlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sein können, wenn sie als Altgeräte (WEEE) nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Bei mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichneten Produkten handelt es sich um elektr(on)ische Geräte. Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer nicht im Hausmüll, sondern separat entsorgt werden muss.

Hergestellt in der Volksrepublik China

Hersteller:

Schou Company A/S

Nordager 31

DK-6000 Kolding

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung darf ohne die schriftliche Genehmigung von Schou Company A/S weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert werden.

Technical data

Size: 18×15×18 cm

Voltage: 5 V 1 A (via USB connector)

Power rating: 5 W

Water reservoir capacity: 675 ml

Number of fan settings: 3

Light: 6 coloured LEDs + colour change function

Colour: 72350 (white), 75544 (black)



Class III product: Designed to be supplied from a separated extra low voltage supply (SELV). The voltage from a SELV supply is low enough that a person can normally come into contact with it without the risk of electric shock.

Special safety instructions

It is not permitted to use the mist function without the fan running.

Do not put anything inside the air cooler, as foreign objects may rot.

Do not place objects on top of the air cooler.

Do not turn the air cooler upside down.

This appliance is not intended for use by anyone, including children, with a physical, sensory or psychological disability or anyone without experience or knowledge unless they are supervised or have been instructed how to use the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The appliance may only be supplied with an extra low voltage as per the label on the appliance.

Unplug the appliance while refilling it with water and when cleaning it.

Empty the water reservoir if the appliance will not be used for a prolonged period. This is done by removing the plug in the base of the appliance. Remember to re-insert the plug before using the appliance again.

Store the appliance in a dry place when not in use.

Use

Fill the reservoir with water.

Press the  button to switch the air cooler on and off.

Press the  button to adjust the cooling setting. You can choose between low, medium and high setting. The indicator light next to the button shows the current speed.

It is not permitted to use the mist function without the fan running.

Press the  button to adjust the fan speed. You can choose between low, medium and high speed. The indicator light next to the button shows the current setting.

Press the  button to turn the LED light on. The light changes colour slowly. Press the button one or more times to select a specific light colour.

Press the  button to switch the air cooler off once you have finished using it.

Make sure that the grille in front of the filter faces upwards so that no condensation drips from the appliance.

Service centre

Note: Please quote the product model number in connection with all inquiries.

The model number is shown on the front of this manual and on the product rating plate.

For:

- Complaints
- Replacement parts
- Returns
- Guarantee issues
- www.schou.com

Environmental information



Electric and electronic equipment (EEE) contains materials that could be dangerous and harmful to human health and the environment if the electrical and electronic waste (WEEE) is not properly disposed of. Products marked with the crossed-out waste bin are electrical and electronic equipment. The crossed-out waste bin symbolises that the device must not be disposed of at the end of its service life together with household waste but must be disposed of separately.

Manufactured in P.R.C.

Manufacturer:

Schou Company A/S

Nordager 31

DK-6000 Kolding

All rights reserved. The content of this manual may not be reproduced, either in full or in part, in any way by electronic or mechanical means, e.g. photocopying or publication, translated or saved in an information storage and retrieval system without written permission from Schou Company A/S.

COOLserie