

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

192340166 LED-3D-Baum mit Erdspieß

192340167 LED-3D-Stern mit Erdspieß

Batteriebetrieben, 3x AAA (nicht im Lieferumfang erhalten)

- Das Produkt sowie Batterien von Hitze- und Flammenquellen fernhalten.
- Wenn LEDs oder das Batteriefach gebrochen oder beschädigt sind, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden und muss sicher entsorgt werden.
- Um das Produkt einzuschalten den Schalter in die Position **ON** legen. Um das Produkt wieder auszuschalten, den Schalter in die Position **OFF** legen.
- Um das Produkt in die Timer - Funktion zu bringen, schieben Sie den Schalter zur gewünschten Zeit auf die Position **TIMER**. Das Produkt wird sich nun jeden Tag zu dieser Zeit einschalten und sich nach ca. 6 Stunden wieder automatisch ausschalten.
- Bei längerem Nichtgebrauch Batterien aus dem Produkt nehmen.



HW3B-52L-WW-DF

IP 44

SB Waren GmbH
Fronhofer Str. 30 · 92540 Altendorf
E-Mail: info@sb-waren.de