

LED Solarlaterne

Bedienungsanleitung

120 cm - LED Solarlaterne Art.Nr.: 128200294

180 cm - LED Solarlaterne Art.Nr.: 128200298

Inbetriebnahme & Verwendung:

- Um das Gerät einzuschalten, den Solarmodul-Kopf abnehmen, den Schalter auf **ON** stellen und den Solarmodul-Kopf wieder aufsetzen.
- Damit der Akku voll aufladen kann, muss die Leuchte an einer geeigneten Stelle mit direkter Sonneneinstrahlung stehen. (8 Stunden / Tag)
- Bei Dunkelheit beginnt die Leuchte automatisch zu leuchten, sofern eingeschaltet.
- Das Solarmodul hat einen Dämmerungssensor - somit können Lichtquellen von Straßenlaternen, Fahrzeugscheinwerfern etc. die Leuchte vorübergehend ausschalten.

Pflege & Wartung:

- Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss die Solarpanel frei von Verschmutzung gehalten werden. Das Produkt kann mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden.
- Falls das Gehäuse, das Solarpanel oder die LEDs beschädigt werden sollten, darf die Leuchte nicht mehr verwendet und muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Leuchte nicht modifizieren, umbauen oder selbst reparieren.
- Der Artikel ist wartungsfrei.

Betrieb:

betrieben wird die Leuchte mit:
Solar Panel: 5,5V 150mA Poly Crystel panel
1 x 3,7V 1200mAh 18650 Lithium Batterie

Entsorgung:

Gerät muss ordnungsgemäß entsorgt werden!
Nicht einfach in den Hausmüll entsorgen.

Artikel ID: 128200294 - 120 cm, 128200298 - 180 cm

