



Gardenworld

Bollerwagen









Maße: ca. 73 x 53 x

gewicht: max. 80 kg

Bremsen

56/110cm

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bestimmungsgemäße Nutzung: IC Gardenworld-Bollerwagen sind ausschließlich zum Transport von Gütern und Gegenständen vorgesehen. Eine Nutzung für den Personentransport oder andere nicht vorgesehene Zwecke ist untersaat.
- Zwecker ist untersagt.

 Kinder in der Nähe:

 Kinder dürfen den Bollerwagen
 sowie Zubehör nur unter Aufsicht
 verwenden. Halten Sie unbeaufsichtigte Kinder von Bollerwagen und
 losem Zubehör fern.
- Maximale Traglast:
 Die angegebene Traglast von 80 kg darf keinesfalls überschriften werden, um Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Geeigneter Einsatzbereich:
Verwenden Sie den Bollerwagen
nur auf ebenen, stabilen Untergründen. Steile Hänge, unebenes
Gelände oder stark abschüssige
Flächen sind zu vermeiden, da die
Stabilität des Wagens gefährdet
werden kann.

2. Handhabungshinweise

 Beladungssicherheit: Verteilen Sie die Ladung gleichmäßig, um Kippen oder Instabilität zu verhindern. Nutzen Sie bei Bedarf Gurte oder andere Befestigungsmittel.
 Kontrolliertes Manövrieren:

nindern. Nulzen Sie dei Bedart Gurte oder andere Befestigungsmittel.
 Kontrolliertes Manövrieren:
 Ziehen oder schieben Sie den Bollerwagen langsam und kontrolliert. Vermeiden Sie abrupte Bewegungen sowie das Überfahren von Hindernissen, um Schäden zu vermeiden.

Einsatz auf Gefällen:

Behalten Sie auf geneigten Flächen stets die Kontrolle über den Wagen.

3. Ersatzräder

 Routinemäßige Kontrolle: Prüfen Sie die Räder vor jeder Nutzung auf Schäden, Risse oder blockierte Rollen. Beschädigte Räder sind umgehend zu ersetzen.

Sind umgenend zu erseizen.
Sichere Montage:
Montieren Sie Ersatzräder gemäß
der Herstelleranleitung. Bei Unsicherheiten lassen Sie die Montage durch
eine Fachkraft durchführen.

4. Zubehör und Ersatzteile

Kompatibilitätsprüfung: Achten Sie darauf, dass Zubehör und Ersatzteile für Ihren Bollerwagen geeignet sind.

Veränderungen untersagt: Unbefugte Änderungen oder Anpassungen am Zubehör oder an Ersatzteilen sind verboten, da sie Sicherheitsrisiken bergen.

5. Wartung und Pflege

 Regelmäßige Inspektionen: Überprüfen Sie regelmäßig den Bollerwagen, die Räder, das Zubehör und die Ersatzeile auf Verschleiß, Beschädigungen oder lockere Schrauben Reinigung:
 Nutzen Sie ein feuchtes Tuch und milde Reinigungsmittel. Aggressive

Chemikalien sind zu vermeiden, da sie das Material beschädigen können.

sie das Materiai beschadigen konner. Lagerung: Lagem Sie den Bollerwagen an einem trockenen, geschützten Ort, um Korrosion und Materialermüdung vorzubeuden.

6. Sicherheit beim Transport und Abstellen

 Transportsicherung: Sichem Sie den Bollerwagen während des Transports im Fahrzeug gegen Verrutschen oder Umkippen. Sicheres Abstellen: Stellen Sie den Wagen auf einer stabilen, ebenen Fläche ab und sichern Sie ihn bei geneigten Untergründen gegen Wegrollen.

7. Weitere Hinweise

Gehgeschwindigkeit einhalten: Der Bollerwagen darf nur in Gehgeschwindigkeit bewegt werden. Der Einsatz in Verbindung mit motorisierten Fahrzeugen oder Fahrrädem ist verboten.

 Veränderungen untersagen: Jegliche eigenmächtigen Umbauten oder Modifikationen am Bollerwagen, Zubehör oder Ersatzteilen sind nicht erlaubt und beeinträchtigen die Sicherheit. Wetterbedingungen:

Nutzen Sie den Bollerwagen nicht bei extremen Witterungsbedingungen wie starkem Regen, Schnee oder Temperaturen außerhalb der vorgegebenen Betriebsgrenzen.

8. Entsorgung

 Entsorgung
 Entsorgen Sie den Bollerwagen sowie Zubehör und Ersatzteile am Ende der Nutzungsdauer entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften umweltgerecht.

Sichterheitssymbole



Achtung: max. Traglast 80 kg



Warnung vor Kippen



Kinder nur beaufsichtigt



Nur auf ebenem Gelände verwenden



Regelmäßige Wartung erforderlich



Beladung sicher und gleichmäßig



INNOCOM GmbH Ehnkenweg 9 26125 Oldenburg GERMANY



info@innocom-gmbh.de Service-Hotline: 0800 9336900

(kostenlos aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

