Bedienungsanleitung



CE

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



WICHTIGE INFORMATIONEN! FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Geräts sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf. Sollten Sie dieses Gerät an eine andere Person weitergeben, ist es wichtig, dass Sie auch diese Bedienungsanleitung weitergeben.

1. Diese elektrisch beheizte Überdecke darf nicht von Personen verwendet werden, die unempfindlich gegenüber Hitze sind oder besonders anfällig dafür sind, da sie im Falle einer Überhitzung nicht reagieren könnten.
2. Diese elektrisch beheizte Überdecke darf nicht von sehr kleinen Kindern (von 0 bis 3 Jahren) verwendet werden, da diese im Falle einer Überhitzung nicht reagieren könnten.
3. Diese elektrisch beheizte Überdecke darf nicht von kleinen Kindern (von 3 bis 8 Jahren) verwendet werden, es sei denn, der Schalter wurde von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten eingestellt und das Kind hat ausreichende Informationen erhalten, um die elektrisch beheizte Überdecke sicher zu verwenden.
4. Diese elektrisch beheizte Überdecke darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie eine Aufsicht oder Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
5. Kinder dürfen nicht mit der elektrisch beheizten Decke spielen.
6. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
7. Diese elektrisch beheizte Decke ist nicht für den Einsatz im Krankenhaus vorgesehen.
8. Nicht mit einer Nadel bearbeiten.
9. Verwenden Sie die elektrisch beheizte Überdecke nicht, wenn sie gefaltet oder zerknittert ist.
10. Verwenden Sie die beheizte Überdecke nicht, wenn sie nass ist.
11. Sie müssen diese elektrisch beheizte Überdecke in Kombination mit dem auf dem Etikett angegebenen Schalter verwenden.
12. Elektrische und magnetische Felder dieser elektrisch beheizten Überdecke können den Betrieb von Herzschrittmachern stören. Sie liegen jedoch deutlich unter den Grenzwerten: Stärke der elektrischen Felder: max. 5 000 V/m, Stärke der magnetischen Felder: max. 80 A/m, magnetische Induktion: 0,1 mT Bitte konsultieren Sie daher unbedingt Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers, bevor Sie diese elektrisch beheizte Überdecke verwenden.
13. Während diese elektrisch beheizte Überdecke in Betrieb ist, dürfen Sie nicht: – Gegenstände (z. B. Koffer oder Wäschekorb) darauf ablegen, – sie über einer Wärmequelle anbringen, wie z. B. bei Wärmflaschen, beheizten Überdecken usw.
14. Die elektronischen Bauteile im Schalter werden heiß, wenn die Heizdecke in Betrieb ist.

15. Sie sollten den Schalter daher nicht abdecken oder auf die Heizdecke legen, wenn diese in Betrieb ist.
16. Ziehen, verdrehen oder knicken Sie die Kabel nicht zu stark.
17. Diese elektrisch beheizte Überdecke muss regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen überprüft werden. Falls diese beheizte Überdecke unsachgemäß verwendet wurde oder sich stärker erwärmt, muss sie vor der erneuten Verwendung vom Hersteller überprüft werden.

18. Sollte das Netzkabel der beheizbaren Überdecke beschädigt sein, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
19. Wenn Sie die beheizbare Überdecke verstauen oder zusammenlegen möchten:
    - Lassen Sie sie vor dem Zusammenlegen abkühlen.
    - Vermeiden Sie Knicke, indem Sie während der Lagerung keine Gegenstände darauf ablegen.
20. Verwenden Sie die Heizdecke nicht auf einem verstellbaren Bett oder stellen Sie sicher, dass die Heizdecke oder das Kabel nicht eingeklemmt oder verknittert wird.
21. Bei einer mehrstündigen Nutzung der elektrischen Heizdecke wird empfohlen, den Schalter auf die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung zu vermeiden.

22.  Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
23.  Das Wärmekissen nicht durchstechen!
24.  Nicht gefaltet oder zusammengeschoben verwenden.
25.  Nicht im Wäschetrockner trocknen.
26.  Nicht chemisch reinigen.
27.  Nicht bügeln.
28.  Nicht bleichen.
29.  Nur Handwäsche.



Beschreibung

1. AUS-Taste
2. Position 1 – 1. Temperaturstufe
3. Position 2 – 2. Temperaturstufe
4. Position 3 – 3. Temperaturstufe
5. Display

Bedienung

- Stecken Sie den Stecker in die Buchse an der Unterseite der beheizbaren Weste und das andere Ende in eine Steckdose (AC 220–240 V). Achten Sie darauf, dass sich eine Steckdose in der Nähe befindet und dass das Netzkabel nicht so verlegt ist, dass der Benutzer darüber stolpern könnte.
- Um die Heizdecke vorzuwärmen, wählen Sie die dritte Stufe für 15 Minuten. Die Temperatur steigt allmählich an.
- Drehen Sie nach dem Vorheizen den Regler auf die von Ihnen gewünschte Heizstufe.
- Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Regler in die Position „Off“.

Hinweis: Die beheizbare Decke verfügt über einen Sicherheitsschutz gegen Überhitzung und ist auf einen Dauerbetrieb von 90 Minuten eingestellt. Wenn Sie diese Zeit verlängern möchten, ist es ratsam, die beheizbare Decke vor der erneuten Verwendung 5 Minuten lang abkühlen zu lassen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Wenn Sie die elektrisch beheizte Überdecke nicht benutzen und bevor Sie sie reinigen, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

- Vergewissern Sie sich, dass sich der Bedienknopf in der Position „OFF“ befindet.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Ziehen Sie den Stecker, der das Bedienelement mit dem Gerät verbindet.
- Lassen Sie die beheizbare Überdecke vor der Reinigung abkühlen.

Reinigung

Kleine Flecken können mit einem Tuch oder einem feuchten Schwamm und, falls erforderlich, mit etwas Flüssigwaschmittel für empfindliche Textilien entfernt werden. Achtung: Die elektrisch beheizbare Überdecke darf nicht chemisch gereinigt, geknickt, im Trockner getrocknet oder maschinell gepresst bzw. gebügelt werden. Ist die beheizbare Überdecke stark verschmutzt, darf sie nur von Hand bei maximal 30 °C gewaschen werden. Maschinenwäsche, chemische Reinigung oder Trockner können den inneren Heizdraht aufgrund der hohen Fliehkraft beschädigen. Verwenden Sie ein Waschmittel für empfindliche Textilien und dosieren Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers. Waschen Sie die beheizbare Überdecke nicht zu oft, um übermäßigen Verschleiß zu vermeiden. Hängen Sie die beheizbare Decke beim Trocknen nicht mit Wäscheklammern oder ähnlichen Hilfsmitteln auf. Setzen Sie die beheizbare Decke keinen Wärmequellen wie der Sonne, einem Heizkörper usw. aus. Schließen Sie das Netzkabel erst dann wieder an die beheizbare Decke an, wenn der Stecker und der Stoff vollständig trocken sind. Schalten Sie die elektrisch beheizbare Decke niemals ein, um sie zu trocknen.

Aufbewahrung

Wenn Sie die beheizbare Überdecke längere Zeit nicht benutzen, ist es ratsam, sie in ihrer Originalverpackung an einem trockenen Ort aufzubewahren und keine Gegenstände darauf abzulegen.



Ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts
(Elektro- und Elektronikgeräte)
(Gilt in der Europäischen Union und in den übrigen europäischen Ländern, die Systeme zur getrennten Sammlung eingeführt haben)

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass ausgediente Elektrogeräte aus privaten Haushalten nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Ausgediente Geräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der darin enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um an die Verpflichtung zur getrennten Sammlung zu erinnern. Verbraucher sollten sich an ihre Kommunalbehörde oder ihren Händler wenden, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung ihres Produkts zu erhalten.