

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Kein kochend heißes Wasser verwenden, auch heißes Leitungswasser kann zu Verbrühungen führen. Maximal zu 2/3 langsam mit warmen Wasser (max. 80°C) befüllen, Wärmflasche dabei senkrecht am Flaschenhals halten, um ein Zurückspritzen des Wassers zu vermeiden. Restluft vorsichtig entweichen lassen, anschließend Schraubverschluss ausreichend fest zudrehen und Dichtheit überprüfen. Kontakt mit heißen, spitzen oder scharfen Oberflächen, Öl, Fett und Sonnenlicht vermeiden und keine Gegenstände auf der Wärmflasche ablegen. Nach Gebrauch vollständig entleerte Wärmflasche an einem dunklen, kühlen trockenen Ort aufbewahren.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Zur Entspannung und zum Wohlfühlen. Nicht anwenden bei: z.B. fieberhaften Erkrankungen, Entzündungen, sensibler oder beschädigter Haut. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Apotheker oder Arzt.

WARNUNG:

Nicht in der Mikrowelle oder Backofen erhitzen. Wärmflaschen können zu Verbrennungen führen, daher längeren Kontakt mit der Haut vermeiden. Keine Zusätze verwenden. Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.