

Bedienungsanleitung

LED Solarkugelleuchte mit Halterung / Erdspieß

Artikel ID:

4046281593967, 4046281593936, 4046281593943, 4046281593950



Inbetriebnahme & Verwendung:

1. Um das Gerät einzuschalten, den Schalter auf der Solareinheit auf ON stellen. Hierzu muss die Einheit aus der Kunststoffkugel geschraubt werden.
2. Damit der Akku voll aufladen kann, muss die Leuchte an einer geeigneten Stelle mit direkter Sonneneinstrahlung stehen. (8 Stunden / Tag)
3. Bei Dunkelheit beginnt die Leuchte automatisch zu leuchten, sofern eingeschaltet.
4. Das Solarmodul hat einen Dämmerungssensor - somit können Lichtquellen von Straßenlaternen, Fahrzeugscheinwerfern etc. die Leuchte vorübergehend ausschalten.

Pflege & Wartung:

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss das Solarpanel frei von Verschmutzung gehalten werden. Das Produkt kann mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden.

Falls das Gehäuse, das Solarpanel oder die LED beschädigt werden sollten, darf die Leuchte nicht mehr verwendet und muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Leuchte nicht modifizieren, umbauen oder selbst reparieren.

Der Artikel ist wartungsfrei.

Betrieb:

betrieben wird die Leuchte mit:
Solarpanel

1x Akku / 1,2V Ni-MH 40mAh: 4046281593967
Ni-MH 100mAh: 4046281593936
4046281593943
4046281593950

Entsorgung:

Gerät muss ordnungsgemäß entsorgt werden!
Nicht einfach in den Hausmüll entsorgen.

