

Bedienungsanleitung

COB LED Campinglampe

Artikel ID: 4046281572870



Inbetriebnahme & Verwendung:

- Drehen Sie einfach die Abdeckung, um sie zu entfernen.
- Legen Sie die Batterien* stets so ein, dass der Pluspol und der Minuspol in die korrekte Richtung weisen. Die Lampe ist nun betriebsbereit.
- Die LED-Leuchte wird durch das Drücken auf den Knopf EIN und AUS geschaltet.

*benötigte Batterien: 3x AAA 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Pflege & Wartung:

- Reinigen Sie das Gerät bei Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch. Keine Lösungsmittel oder aggressive Reiniger verwenden.
- Falls das Gehäuse, oder das Gerät beschädigt oder gebrochen ist, darf die Leuchte nicht mehr verwendet und muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Leuchte nicht modifizieren, umbauen oder selbst reparieren.
- Wenn die Leuchtkraft zunehmend schwächer wird, müssen die Batterien ersetzt werden. Ersetzen Sie immer den ganzen Batteriesatz. Reinigen Sie das Gerät bei Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch. Keine Lösungsmittel oder aggressive Reiniger verwenden.
- Falls das Gehäuse, oder das Gerät beschädigt oder gebrochen ist, darf die Leuchte nicht mehr verwendet und muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Leuchte nicht modifizieren, umbauen oder selbst reparieren.
- Wenn die Leuchtkraft zunehmend schwächer wird, müssen die Batterien ersetzt werden. Ersetzen Sie immer den ganzen Batteriesatz.

Betrieb:

betrieben wird die Leuchte mit:
3x AAA Batterien
3x COB LED

Entsorgung:

Gerät muss ordnungsgemäß entsorgt werden!
Nicht einfach in den Hausmüll entsorgen.

