

Das Gerät ist nicht geeignet zur Temperaturmessung im Ohr. Führen Sie bei rektaler Messung die Messspitze nicht gewaltsam ein. Brechen Sie die Messung ab, wenn Sie Schmerzen verspüren. Verletzungsgefahr! Benutzen Sie das Thermometer nicht für orale Messungen, wenn es vorher für rektale Messungen verwendet wurde. Führen Sie bei Kindern unter 2 Jahren keine orale Messung durch. Führen Sie keine Messung durch, wenn das Thermometer nass ist. Dies kann zu ungenauen Messwerten führen. Nicht auf das Thermometer beißen. Dies kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen! Thermometer nicht fallen lassen. Es ist weder stoß- noch schlagfest. Bei Verwendung von Schutzhüllen kann die gemessene Temperatur um ca- 0,1°C abweichen. Das Thermometer enthält Kleinteile (Batterie, usw.), die von Kindern verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr! Gerät daher nicht unbeaufsichtigt Kindern überlassen. Setzen Sie die Batterie keiner extremen Hitze aus. Explosionsgefahr! Gerät nicht öffnen (ausgenommen Batteriewechsel). Die Anwendung dieses Gerätes in der Nähe von tragbaren Telefonen, Mikrowellen- oder sonstigen Geräten mit starken elektromagnetischen Feldern kann zu Fehlfunktionen führen. Halten Sie bei der Benutzung einen Mindestabstand von 3 m zu solchen Geräten ein. Besprechen Sie die Messwerte mit Ihrem Arzt. Beurteilen Sie die Messergebnisse nicht selbst. Eine Selbstdiagnose kann einen bestehenden Krankheitszustand verschlimmern. Bei hohem Fieber sollten Sie auf jeden Fall einen Arzt zu Rate ziehen! Die Benutzung außerhalb der vorgesehenen Betriebsbedingungen oder die Lagerung außerhalb der vorgesehenen Lager- und Transportbedingungen kann zu ungenauen Messwerten führen. Wenn die Körpertemperatur des Patienten unter der Umgebungstemperatur liegt, kann keine korrekte Messung durchgeführt werden. Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5°C oder über 40°C aufbewahrt wurde, lassen Sie es mindestens 15 Minuten bei Raumtemperatur liegen, bevor Sie es benutzen. Reinigen und desinfizieren Sie das Thermometer nach jeder Benutzung, vor allem, wenn es von mehreren Personen benutzt wird. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.