

Inhaltsverzeichnis

Teilebezeichnung (Abb. A /B)	6
Allgemeines	6
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	6
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Sicherheitshinweise	7
Vor Verwendung	10
Produkt und Lieferumfang prüfen	10
Akku laden	10
Schutzkappe abnehmen und aufsetzen (Abb. C)	10
Reinigungspad anbringen und abnehmen (Abb. D)	10
Verwendung	11
Als Reinigungsgerät verwenden	11
Als Eiskratzer verwenden (Abb. E)	11
Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport	12
Wartung	12
Reinigung	12
Lagerung	12
Transport	12
Fehlerbehebung	13
Technische Daten	13
Geräusch- und Vibrationsinformation	14
Recycling	15
Verpackung entsorgen	15
Produkt entsorgen	15
Batterien / Akkumulatoren entsorgen	15
Garantie	16
Konformitätserklärung	16

Teilebezeichnung (Abb. A / B)

1. Ein-/Austaste
2. Ladeanzeige
3. USB-Ladebuchse
4. Schutzkappe
5. Eiskratzplatte
6. USB-Ladekabel
7. Reinigungspads, 6×

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Multireinigungs- und Poliergerät 4 V (im Folgenden nur "Produkt" genannt). Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Verwendung und Pflege. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise und Warnungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Beschädigungen des Produkts führen. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Referenz an einem sicheren Ort auf. Diese Bedienungsanleitung ist in digitaler Form auch bei der Servicestelle des Herstellers erhältlich. Revision: ID 001 - 2024-05 - REV001

Die Modellbezeichnung ist eine Kombination aus Buchstaben und Ziffern:

WWS - **MRP** **4** - **B01**
Inverkehrbringer Produkt(GER) Leistung Version

Inverkehrbringer = WALTER Werkzeuge Salzburg GmbH (WWS); **Produkt (GER)** = Multireinigungs- und Poliergerät (MRP); **Leistung** = 4 V; **Version** = B01

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Bezeichnet eine Gefährdung, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zur Verwendung hin.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Tragen Sie eine Schutzbrille.



Lagern Sie das Produkt und den Akku nicht bei einer Umgebungstemperatur von über 40 °C. Schützen Sie den Akkuschauber und den Akku vor direkter Sonneneinstrahlung.



Werfen Sie den Akku nicht ins Wasser. Schützen Sie ihn vor Wasser und Feuchtigkeit.



Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatanwender im Hobby und Do-it-yourself-Bereich für folgende Zwecke bestimmt:

- Entfernen von Nebelfrostablagerungen (Raureif, Raueis, Klareis) auf Autoscheiben;
- Reinigen und Polieren von geeigneten Oberflächen.

Alle weiteren Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung entstanden sind. Mögliche Beispiele für nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung sind:

- Verwendung des Produkts für andere Zwecke, als für die es bestimmt ist.
- Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnung sowie der Montage-, Betriebs-, Wartungs-, und Pflegeanweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.
- Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die nicht für dieses Produkt bestimmt sind.
- Reparatur des Produkts durch einen anderen als den Hersteller oder eine Fachkraft.
- Gewerbliche, handwerkliche oder industrielle Nutzung des Produkts.
- Bedienung oder Wartung durch Personen, die mit dem Umgang des Produkts nicht vertraut sind und/oder damit verbundene Gefahren nicht verstehen.

Verwenden Sie Zubehör entsprechend diesen Anweisungen. Fehler bei der Einhaltung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen können zu schweren Verletzungen und zum Verlust der Garantie führen. Halten Sie die geltenden lokalen oder nationalen Bestimmungen zu Verwendung dieses Produkts ein. Nehmen Sie niemals Veränderungen an dem Produkt vor. Jede Änderung an dem Produkt kann gefährlich sein und ist verboten.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

GEFAHR für Kinder und Personen!

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkt unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
- Achten Sie auch darauf, dass der Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt wird.

⚠️ WARNUNG!

STROMSCHLAGEGEFAHR!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Verwenden Sie für das Aufladen des Produkts einen geeigneten Netzadapter mit max. 5 V Netzspannung. Der Netzadapter darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden und muss vor Feuchtigkeit geschützt werden. Alternativ können Sie das USB-Ladekabel auch direkt an Ihren Computer anschließen.
- Schließen Sie das USB-Ladekabel nicht an ein USB-Hub an.
- Schließen Sie den Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzadapter ziehen können.

- Wickeln Sie das USB-Ladekabel vor dem Anschluss vollständig ab. Achten Sie dabei darauf, dass das Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Decken Sie den Netzadapter nicht durch Vorhänge, Zeitungen etc. ab und sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Der Netzadapter kann heiß werden.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt reinigen, wenn während des Betriebs offensichtlich eine Störung auftritt.
- Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am USB-Ladekabel.
- Laden Sie das Produkt nicht, wenn der Netzadapter oder das USB-Ladekabel beschädigt ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt oder am USB-Ladekabel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen, da nicht fachgerecht reparierte Geräte eine Gefährdung für den Benutzer darstellen.
- Bei Beschädigung des USB-Ladekabels oder des Netzadapters muss dieser entsorgt und durch ein USB-Ladekabel oder einen Netzadapter gleichen Typs ersetzt werden.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch USB-Ladekabel oder Netzadapter in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an.
- Halten Sie das Produkt, den Netzadapter und das USB-Ladekabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Betreiben Sie das Produkt nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.

- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

VORSICHT!
VERLETZUNGSGEFAHR bei Verwendung!

Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.

- Betreiben Sie das Produkt nie in explosionsgefährdeten Räumen.
- Beachten Sie Sicherheitsvorschriften in Bereichen wie z. B. Tankstellen oder Garagen.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit den rotierenden Reinigungspads oder der Eiskratzplatte.
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, stecken Sie die Schutzkappe auf.
- Betreiben Sie das Produkt nur bei Temperaturen zwischen -20 °C bis +40 °C.

HINWEIS!
BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das USB-Ladekabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.

- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen und Erschütterungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können erhebliche Gefährdungen für den Benutzer verursachen.

Vor Verwendung

⚠️ WARNUNG!

VERLETZUNGSGEFAHR!

Unschlagmäßiger Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Benutzen Sie das Produkt nicht in explosionsfähiger Atmosphäre.
- Benutzen Sie das Produkt nur in Umgebungstemperaturen zwischen -20 bis +40 °C.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör montieren oder wechseln und Wartungsarbeiten ausführen.

Produkt und Lieferumfang prüfen

⚠️ WARNUNG!

ERSTICKUNGSGEFAHR!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Folien.

- Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.
1. Nehmen Sie das Produkt und das Zubehör aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist (siehe Kapitel "Teilebezeichnung").
 3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder das Zubehör Schäden aufweisen.
 4. Bei Schäden oder fehlenden Teilen benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf Seite 2 angegebene Servicestelle an den Hersteller.

Akku laden

Der Akku ist werkseitig leicht vorgeladen. Laden Sie den Akku vor erstmaligen Gebrauch vollständig auf. Beim Laden sowie bei starker Beanspruchung des Produkts erwärmt sich der Akku. Nach oder vor dem Aufladen immer den Akku erst auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Sie können den Akku auf zwei Weisen aufladen.

1. Stecken Sie das USB-Ladekabel **6** in die USB-Ladebuchse **3**.
2. Stecken Sie das USB-Ladekabel entweder
 - in Ihren Computer oder
 - in einen geeigneten Netzadapter.
3. Stecken Sie den Netzadapter in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. Die Ladeanzeige **2** leuchtet während des Aufladens rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Ladeanzeige grün.

Schutzkappe abnehmen und aufsetzen (Abb. C)

- Um die Schutzkappe **4** abzunehmen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.
- Um die Schutzkappe wieder aufzusetzen, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.

Reinigungspad anbringen und abnehmen (Abb. D)

1. Wählen Sie ein geeignetes Reinigungspad **7** für die Reinigung.
2. Befestigen Sie das Reinigungspad am Klettverschluss der Trägerscheibe, sodass die Ränder genau übereinander liegen.

Verwendung

VORSICHT!

VERLETZUNGSGEFAHR!

Die Reinigungspads bzw. die Eiskratzplatte können während der Verwendung Verletzungen verursachen, wenn Sie mit Haut in Kontakt kommen.

- Bevor Sie das Produkt einschalten, halten Sie es mit einer Hand fest und stellen Sie sicher, dass die Reinigungspads bzw. die Eiskratzplatte keinen Kontakt zu Körperteilen oder anderen Oberfläche haben.

HINWEIS!

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Übermäßiger Druck kann zu Beschädigungen des Produkts oder dessen Zubehörs führen und erhöht die Verletzungsgefahr.

- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Produkt aus.

Als Reinigungsgerät verwenden

1. Um das Produkt einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Austaste **1**.

Das Reinigungspad beginnt sich zu drehen.

2. Führen Sie das Reinigungspad langsam und mit leichtem Druck über die zu reinigende Oberfläche.
3. Um das Produkt auszuschalten, drücken Sie erneut die Ein-/Austaste.

Als Eiskratzer verwenden (Abb. E)

HINWEIS!

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Der Kontakt der Eiskratzplatte mit dem Autolack und den Gummidichtungen kann zu Beschädigungen des Autolacks und der Gummidichtungen führen.

- Lassen Sie die Eiskratzplatte nicht in Kontakt mit dem Autolack und den Gummidichtungen kommen.

Um das Produkt als Eiskratzer zu verwenden, muss zunächst das Reinigungspad mit der Eiskratzplatte getauscht werden.

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist.
2. Halten Sie das Produkt mit einer Hand fest und nehmen Sie mit der anderen Hand die Trägerscheibe mit Klettverschluss ab.
3. Stecken Sie Eiskratzplatte **5** in das Produkt ein.
4. Um das Produkt einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Austaste **1**.
Die Eiskratzplatte beginnt sich zu drehen.
5. Führen Sie die Eiskratzplatte langsam und mit leichtem Druck über die Autoscheibe.
6. Um das Produkt auszuschalten, drücken Sie erneut die Ein-/Austaste.

Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport

⚠️ WARNUNG!

VERLETZUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt während Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport können zu Verletzungen führen.

- Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

Wartung

Das Produkt ist weitgehend wartungsfrei.

- Verwenden Sie nur Ersatzteile/Zubehör vom Hersteller bzw. von ermächtigten Fachwerkstätten.

Reparaturen dürfen nur von Sachkundigen oder einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Sachkundige sind Personen mit entsprechender Fachausbildung und Erfahrung, die Anforderungen an die Konstruktion und Gestaltung des Produkts kennen und sich auf die Sicherheitsbestimmungen verstehen.

Reinigung

⚠️ VORSICHT!

VERLETZUNGSGEFAHR!

Unsachgemäße Reinigung kann zu Verletzungen und zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Innere des Produkts gelangen.

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch.
2. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.
3. Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.

Lagerung

HINWEIS!

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäße Lagerung kann das Produkt und den Akku beschädigen.

- Lagern Sie das Produkt nicht für längere Zeit im Fahrzeug.

- Setzen Sie die Schutzkappe **4** auf.
- Lagern Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +20 °C (Zimmertemperatur).

Transport

- Transportieren Sie das Produkt vor Stößen und Vibrationen geschützt und in der Originalverpackung.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Behebung
Gerät läuft nicht an.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
	Die Ein-/Austaste wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Austaste 1 .
Das Reinigungspad bzw. die Eiskratzplatte rotiert nur langsam.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
Das Produkt lädt nicht richtig auf.	Sie nutzen einen inkompatiblen Netzadapter.	Nutzen Sie zum Aufladen einen Netzadapter mit 5 V Netzspannung.

Technische Daten

Multireinigungs- und Poliergerät

Modell	WWS-MRP4-B01
Leerlaufdrehzahl	160 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	100 mm
Nennspannung	4 V
Betriebsbedingungen	-20 bis +40 °C
Lagerbedingungen	+5 bis +20 °C

Akku

Modell	INR18650P-2000
Nennspannung	4 V 
Kapazität	2000 mAh
Typ	Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)

Geräusch- und Vibrationsinformation

Geräuschemissionswerte

Gemessen gemäß EN 62841. Das Geräusch am Arbeitsplatz kann 85 dB (A) überschreiten, in diesem Fall sind Schutzmaßnahmen für den Benutzer erforderlich (geeigneten Gehörschutz tragen).

Schalldruckpegel: L_{pA}	68 dB(A)
Schallleistungspegel: L_{WA}	76 dB(A)
Unsicherheit: K_{pA} / K_{WA}	3 dB(A)

Vibrationsinformation

Vibrationswert: a_h	0,7334 m/s ²
Unsicherheit: K	1,5 m/s ²

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

⚠️ WARNUNG!

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Der tatsächliche Schwingungsemissionswert kann, wie folgt beschrieben, durch die Art der Anwendung abweichen:

- Befindet sich das Produkt in einem guten Zustand bzw. wurde es ordnungsgemäß gewartet.
- Wie und für welches Material wird das Produkt verwendet.

- Verwendung des richtigen Zubehörs und dessen einwandfreier Zustand.
- Fester Halt des Produkts durch den Anwender.
- Wird das Produkt, wie in dieser Anleitung beschrieben, bestimmungsgemäß verwendet.
- Bei nicht angemessener Anwendung kann das Produkt vibrationsbedingte Erkrankungen verursachen.

⚠️ WARNUNG!

Sicherheitsmaßnahmen sind zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschätzung der Schwingungsbelastung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Je nach Art der Anwendung bzw. der Benutzungsbedingungen sind zum Schutz des Anwenders folgende Sicherheitsmaßnahmen zu treffen:

- Versuchen Sie die Vibration so gut wie möglich zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur einwandfreies Zubehör.
- Verwenden Sie vibrationsgedämpfte Handschuhe, wenn Sie das Produkt benutzen.
- Pflegen und warten Sie das Produkt entsprechend dieser Anleitung.
- Vermeiden Sie, das Produkt bei einer Temperatur unter -20 °C und über +40 °C zu verwenden.
- Planen Sie ihre Arbeitsschritte so, dass Sie stark vibrierende Geräte nicht über mehrere Tage benutzen müssen.

Recycling

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Produkt entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern es zu speziell eingerichteten Sammelstellen, Recyclingzentren oder Entsorgungsunternehmen bringen müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenlos. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

Das Folgende gilt für den deutschen Markt:
Beim Kauf eines neuen Gerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät bei Ihrem Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 Quadratmetern sowie Lebensmitteleinzelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind auch ohne den Kauf eines Neugerätes zur kostenlosen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn das Altgerät in keiner Dimension größer als 25 cm ist. Der Importeur bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Geschäften und Märkten an. Bitte wenden Sie sich auch an Ihren Händler, um Informationen über lokale Rücknahmemöglichkeiten zu erhalten.

Wenn Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst dafür verantwortlich, diese vor der Rückgabe zu löschen.

Wenn dies möglich ist, ohne das Altgerät zu zerstören, entfernen Sie die alten Batterien

oder Akkus sowie Lampen, bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben, und führen Sie sie einer getrennten Sammlung zu.

Bei fest eingebauten Akkus geben Sie bei der Entsorgung an, dass das Gerät einen Akku enthält.

Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung, wenn Sie andere Möglichkeiten zur Entsorgung von Altgeräten suchen.

Batterien / Akkumulatoren entsorgen



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladene Zustand ab.

Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien.

Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Garantie

Garantie der Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 3-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder

für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der vorletzten Seite dieser Anleitung.



17

[illegible]



19



ORIGINAL EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir (4) erklären ausdrücklich und in eigener Verantwortung, dass der Gegenstand (1) dieser Deklaration allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union (2) entspricht. Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen (3). Technische Unterlagen erhältlich bei: (4).

(1)	(2)	(3)
Multireinigungs- und Poliergerät 4 V Mod.: WWS-MRP4-B01	2006/42/EG	EN ISO 12100:2010
	2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021 ; EN IEC 6100-3-2:2019+A1; EN 6100-3-3:2013+A1+A2
	2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

(4)
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstr. 9, A-5081, Anif, Austria

Christian Huber, MA
Product Manager
Anif, 22.05.2024