

LED Solar Windlicht

Artikel ID: 4046281593639



Inbetriebnahme & Verwendung:

1. Um das Gerät einzuschalten, die Metallabdeckung abnehmen, den Schalter auf ON stellen und die Abdeckung wieder aufsetzen.
2. Damit der Akku voll aufladen kann, muss die Leuchte an einer geeigneten Stelle mit direkter Sonneneinstrahlung stehen. (8 Stunden / Tag)
3. Bei Dunkelheit beginnt die Leuchte automatisch zu leuchten, sofern eingeschaltet.
4. Das Solarmodul hat einen Dämmerungssensor - somit können Lichtquellen von Straßenlaternen, Fahrzeugscheinwerfern etc. die Leuchte vorübergehend ausschalten.

Pflege & Wartung:

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss die Leuchte frei von Verschmutzung gehalten werden. Das Produkt kann mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden.

Falls das Solarpanel oder die LEDs beschädigt werden sollten, darf die Leuchte nicht mehr verwendet und muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Leuchte nicht modifizieren, umbauen oder selbst reparieren.

Der Artikel ist wartungsfrei.

Betrieb:

betrieben wird die Leuchte mit:
Solarpanel
1x Akku AAA 1,2V Ni-MH 100 mAh

Entsorgung:

Gerät muss ordnungsgemäß entsorgt werden!
Nicht einfach in den Hausmüll entsorgen.

