

# LED-TISCHLAMPE

Modell: 173500162

Batterie: Lithium-Ionen-Akku, 1800 mAh, 3,7 V (enthalten)

LEDs: Gesamtleistung: 3 V DC, 150 mA, 0,5 W

## LEISTUNG

Schutzart: IP44, Schutzklasse: II

Ladezeit über USB-C: ca. 4–5 Stunden

Betriebszeit: Stufe 1: ca. 4–5 Stunden Stufe 2: ca. 6–8 Stunden

Stufe 3: ca. 12–13 Stunden

Ladezeit über Solar: mindestens 6 Stunden direktes Sonnenlicht

Inklusive: 150 cm USB-Typ-C-Kabel 5V, 1A

Chargennummer: PO25090200

**SICHERHEIT UND HINWEISE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF!**

## Inbetriebnahme

Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung vollständig auf. Dies gelingt am einfachsten mit dem beiliegenden USB-Kabel. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das USB-Kabel vom Gerät. Die Lampe wird durch einen Schalter unter dem Lampenschirm ein- und ausgeschaltet. Sie verfügt über drei Helligkeitsstufen. Indem Sie Ihre Hand ruhig auf den Lampenschirm legen, ändern Sie die Lichtintensität.

## Aufladen

- USB-Ladung: Einfach über Desktop-PC, Laptop oder USB-Hub. Verwenden Sie keine Anschlüsse mit weniger als 5V/1A.
- Solarladung: Stellen Sie die Lampe für mindestens 6 Stunden in direktes Sonnenlicht. Achten Sie darauf, dass die Lampe nicht durch Bäume, Sträucher oder Überdachungen beschattet wird, da dies die Ladezeit verlängern kann.

## Warnung

Stellen Sie sicher, dass der wiederaufladbare Akku vollständig entladen ist, bevor Sie das Gerät entsorgen. Lassen Sie den Lithium-Ionen-Akku von einer vom Hersteller unabhängigen Fachkraft entfernen. Entsorgen Sie Akku und Gerät getrennt gemäß den örtlichen Vorschriften.


## Hinweise Zum Gebrauch

- Nur für den Gebrauch im geschützten Außenbereich geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Sachschäden führen.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Schäden festgestellt werden.
- Schalten Sie das Produkt nicht ein, solange es sich in der Verpackung befindet.
- Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch in der Verpackung auf, um mögliche Schäden zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt vorzugsweise an einem trockenen Ort.
- Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile.
- Kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Der Lithium-Ionen-Akku und die LEDs sind nicht austauschbar.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vor Gebrauch.

## Reinigung:

Reinigen Sie das Produkt mit einem Staubtuch (Plumeau).

## Erklärung der Symbole:

 Die CE-Kennzeichnung ist eine Zertifizierungskennzeichnung, die die Konformität von Produkten, die in der Europäischen Union verkauft werden, mit den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen anzeigt. Die CE-Kennzeichnung ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien entspricht.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Wenn das Produkt nicht mehr benutzt wird, ist der Benutzer gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmitteleinzelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Cline Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben oder führen Sie sie einer separaten Sammlung zu.

Bei fest eingebauten \Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

**IP44** Dieses Produkt gehört zur Schutzart IP44. Damit ist das Gerät gegen das Eindringen von kleinen festen Partikeln und Spritzwasser geschützt. Das macht das Produkt für den Einsatz im Innenbereich sowie im geschützten Außenbereich geeignet. Nicht geeignet für Bereiche mit direktem Wasserkontakt.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte der Schutzklasse II. Geräte mit diesem Symbol sind doppelt isoliert. Das Gehäuse enthält keine leitfähigen Materialien und muss nicht an den Schutzleiter angeschlossen werden



Entzorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



Hergestellt in China,  
Hergestellt für: Best Sellers B.V., Lunet 1,  
NL – 3905 NW Veenendaal, Die Niederlande