BETRIEBSANLEITUNG
SCHEIBENWISCHER-REPARATURSET



Schieben Sie das Schleifgerät auf Ihr Wischerblatt.



Führen Sie das Schleifgerät auf dem Wischerblatt vorsichtig auf und ab.



Entfernen Sie eventuelle Schleifreste mit dem Vliestuch.

Art.-Nr. 71.670

© Diedrich Filmer GmbH

Diedrich Filmer GmbH · Jeringhaver Gast 5 · D - 26316 Varel · Telefon +49 (0) 4451 1209-0 · www.filmer.de · info@filmer.de