

VERPACKUNGSGEHALT:

1	2 x		18	4 x		M4x10
2	1 x		19	4 x		M4
3	1 x		20	34 x		M5x8
4	1 x		21	34 x		M5
5	1 x		22	34 x		Ø 5,2
6	1 x		23	4 x		Ø 6,2
7	1 x		25	4 x		Ø 4
8	2 x		26	4 x		M6x10
9	2 x		27	4 x		M6
10	2 x		24	2 x		
11	2 x					
12	2 x					

MONTAGEANLEITUNG

Prüfen Sie bitte vor dem Zusammenbau, ob alle Bestandteile unbeschädigt sind.

Erforderte Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Maulschlüssel 8mm
- Sicherheitshandschuhe
- Eine Wasserwaage

Es ist empfohlen, die Montage auf einer ebenen Fläche zu zweit zu führen. Ziehen Sie bei der Montage erst alle Schrauben lose an und zum Schluss, noch einmal, alle Schrauben kräftig nach.

Arbeitsschritt 1:

Montieren Sie die äußeren Wände (4 und 5) und die rechte und linke Rückwand (9). Bitte achten Sie darauf, dass die offenen Seiten der Bordträger (A) nach oben weisen.

