

Anleitung zum Zusammensetzen von Forsthelm Kombination Art. 8920





Schritt 1:

-4 Haltebügel der Innenausstattung wie auf Abbildung 1 + 2 befestigen.

-Schweißband befindet sich auf der Vorderseite des Helms



Schritt 2:

- Visierhalterung in die vorhergesehenen seitlichen Gehörschutzhalterung schieben



Schritt 3:

- Visier in die Visierhalterung stecken und mittels Arretierung festmachen