

Zaunweiß

Produktbeschreibung

Hochelastischer und stark wasserabweisender seidenmatter Anstrich auf Wasserbasis mit bis zu 8 Jahren Langzeitschutz¹⁾. Das DECOPRO Zaunweiß ist schnell trocknend, leicht zu verarbeiten, geruchsarm sowie vergilbungs- und scheuerbeständig.

1) Bis zu 8 Jahre Langzeitschutz, abhängig von Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung.

Eigenschaften

- mit Abperleffekt
- auch für Carports & Pergolen
- für außen
- seidenmatt
- schnell trocknend

Anwendung

- Holzzäune
- Holzverkleidungen
- Fensterläden
- Türen
- Holzhäuser

Untergrund

- Holz

Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 2 Std.
Überstreichbar: ca. 12 Std.

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Ergiebigkeit

Reichweite: 11 m²/ Liter

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

Inhaltsstoffe

Bindemittel (Organische (Co-)Polymere), organische/anorganische Pigmente, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon). Beratung für Allergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter Tel.: +49 2541 744 7460.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.

Untergrundvorbereitung

Arbeitsumgebung abdecken. Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein
- kleine Risse mit Schnellspachtel ausgleichen
- rohes Holz mit Imprägniergrund vorbehandeln
- zur Verhinderung des Durchschlagens von Holzinhaltsstoffen mit Holzisoliergrund streichen

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C, max. Luftfeuchtigkeit 65 %. Vor Gebrauch gut aufrühren.

Verarbeitung

Streichen, rollen oder spritzen (auf Spritzviskosität einstellen.)

Gleichmäßig auftragen und vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen. Verdünnbar mit Wasser.

Neuanstrich: DECOPRO Zaunweiß zunächst verdünnt mit ca. 5 % Wasser (5 ml auf 100 ml Farbe) streichen, anschließend im zweiten Arbeitsgang unverdünnt auftragen.

Renovierungsanstrich: Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche komplett bis auf den Untergrund abschleifen und wie Neuanstrich behandeln. Gut erhaltene offenporige Altanstriche säubern und unverdünnt überstreichen.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung.
2. Um ein natürliches Oberflächenbild zu erhalten, gleichmäßig auftragen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten beachten.

Werkzeugreinigung

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C). Halten Sie die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Lacks ist zu vermeiden. Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser aus- bzw. abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske verwenden!

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 112).