

WPC Imprägnierung

Produktbeschreibung

Hochwirksame Imprägnierung von WPC-Oberflächen und allen anderen Holz-Kunststoff-Verbundstoffen. Die DECOPRO WPC Imprägnierung pflegt und schützt gegen Wasser, Schmutz und Gebrauchsspuren und ist leicht zu verarbeiten.

Eigenschaften

- schmutzabweisend
- farbauffrischend
- Abperl-Effekt
- pflegend
- leicht zu verarbeiten
- für außen

Anwendung

- Terrassendielen
- Zaunprofilen
- Stegen
- Gehwegen
- Fassadensystemen
- Fensterbänken
- Böden
- Sockelleisten
- Arbeitsplatten

Untergrund

- WPC-Oberflächen
- Holz-Kunststoff-Verbundstoffe

Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 2 Std.
Überstreichbar: ca. 12 Std.

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Ergiebigkeit

Reichweite: 22 m²/ Liter

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Inhaltsstoffe

Kohlenwasserstoffe, Fluorcarbonharz.

Untergrundvorbereitung

Arbeitsumgebung abdecken. Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss tragfähig, sauber, trocken, fett-, wachsfrei und angeschliffen sein, sowie frei von Lackfilmen
- Objekt- und Öltemperatur von +10°C bis +25°C
- nicht direkt in der Sonne verarbeiten
- durch einen Probeanstrich sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen
-

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C, max. Luftfeuchtigkeit 65 %. Vor und während des Gebrauchs gut aufrühren.

Verarbeitung

Streichen

Dieses DECOPRO WPC-Imprägnierung dünn mit einem Pinsel in zwei Arbeitsgängen in Maserrichtung auftragen. Überschüssiges Material mit einem sauberen Lappen von der Fläche abnehmen.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung.
2. Um ein natürliches Oberflächenbild zu erhalten, gleichmäßig auftragen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten beachten.

Werkzeugreinigung

Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C). Halten Sie die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Lacks ist zu vermeiden. Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser aus- bzw. abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske verwenden!

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 111).