



Tapeten-Schaber Bodenschaber 100 mm



6,99 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: DecoPro
Bestell-Nr.: 156050432

Tapeten-Schaber um Entfernen von Tapeten, Teppichbodenresten, Klebebänderresten und Farbe.

Tapeten-Schaber Bodenschaber 100 mm

Tapeten-Schaber um Entfernen von Tapeten, Teppichbodenresten, Klebebänderresten und Farbe. Der **Schaber** ist aus Metall mit Kunststoffgriff und hat eine Klingebreite von 100 mm. Der **Bodenschaber** ist durch sein geringes Gewicht von 250 g sehr handlich. Die Klinge ist auswechselbar, Ersatzklingen sind auch in unserem Shop erhältlich (Art.Nr. 156050431).

Artikeleigenschaften

Farbton:	Blau
Farbe:	blau
Grundmaterial:	Kunststoff, Metall
Länge (aufgebaut):	30 cm
Breite (aufgebaut):	100 mm
Arbeitsbreite (Spachtel):	100 mm