

MONTAGEANLEITUNG:

DEGAMO®

Bitte unbedingt beachten und für Späteren Gebrauch gut aufbewahren!

Gartenschränk, Art. 10156

Den Gartenschränk nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch im privaten Wohnbereich verwenden. Der Schränk ist nicht als Leiterersatz, Unterstellbock oder Turngerät für Kinder geeignet.





Zum Reinigen ein feuchtes Tuch verwenden. Schäden in der Beschichtung umgehend mit geeigneter Metallfarbe ausbessern.

Bitte die Aufbauanleitung beachten.























Der obere Teil des Gartenschränks kann ohne den Deckel auch als Pflanzbeet genutzt werden. Alternativ unter Verwendung des Deckels als Stauraum.

Bei Problemen oder Reklamationen kontaktieren Sie bitten den Kundendienst unter der nachfolgenden Adresse:




**Stremmel Import und Handel GmbH, Hohleichenrain 6, D – 35708 Haiger
email: info@degamo.de, Tel. +49/2773/745818**




30Min

Ax1 	Bx1 	Cx4 	Dx2 	Ex4 		
Fx1 	Gx2 	Hx1 	Ix1 	Jx1 		
Kx1 	Lx1 	Mx1 	Nx1 	Ox1 		
Px4 	Qx59  M4x10mm	Rx55  Ø4xØ12x1mm	Sx4  M8x14mm	Tx2  Ø6.2xØ9x2mm	Ux2 	Vx1 

SCHRITT 1




SCHRITT 1-1




SCHRITT 1-2





SCHRITT 1-3




SCHRITT 1-4




SCHRITT 2




SCHRITT 3




SCHRITT 3-1






SCHRITT 3-2




SCHRITT 3-3




SCHRITT 4




Sx2




SCHRITT 5





SCHRITT 5-1






SCHRITT 5-2






SCHRITT 5-3






SCHRITT 6





SCHRITT 7





SCHRITT 8





SCHRITT 9




SCHRITT 10



SCHRITT 11



SCHRITT 12



Durch Drehen dieses 2-Positionen-Reglers im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn können Sie die Festigkeit des Turverschlusses anpassen. (Einstellbereich: im Uhrzeigersinn 360°-gegen den Uhrzeigersinn 180°)

