

Kurzanleitung – Tischfeuerstelle „Feuerkuss“

Art.-Nr. 350090

Lieferumfang

- 1× Tischfeuerstelle „Feuerkuss“ (vormontiert)
- 1× Abdeckhaube

Inbetriebnahme

1. Aufstellort wählen

Feuerstelle auf einen ebenen, hitzebeständigen Untergrund stellen. Ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien einhalten. Nur im Freien verwenden.

2. Brennstoff einfüllen

Geeignet sind Holzpellets oder trockenes Kleinholz. Brennstoff nicht über den oberen Rand hinaus einfüllen.

3. Feuer entzünden

Geeignete Anzündhilfe verwenden. Brennstoff vorsichtig entzünden. Während des Betriebs die Feuerstelle nicht unbeaufsichtigt lassen.

4. Nutzung

Heiße Oberflächen während des Betriebs nicht berühren.

Nach dem Gebrauch

1. Feuer vollständig ausbrennen bzw. erlöschen lassen.
2. Feuerstelle vollständig abkühlen lassen.
3. Aschereste entfernen.
4. Abdeckhaube aufsetzen und trocken lagern.

Sicherheitshinweise

- Nur für den Außenbereich geeignet.
- Während des Betriebs entstehen hohe Temperaturen.
- Kinder und Haustiere fernhalten.
- Keine flüssigen Brandbeschleuniger verwenden.
- Feuerstelle nur im vollständig abgekühlten Zustand bewegen.