

Gebrauchsanweisung für Holz-Artikel mit LED-Beleuchtung

Dieser Artikel ist nur für Innen geeignet.

Inbetriebnahme:

Dieser Artikel kann mittels Batterie in Betrieb genommen werden. Batterien sind NICHT im Lieferumfang enthalten. **Bitte verwenden Sie ausschließlich die am Artikel aufgeführten Mittel zur Inbetriebnahme.**

Mit einem Schalter können Sie den Batteriebetrieb AN oder AUS schalten. Ein Austausch der einzelnen LED's ist nicht möglich. Wenn nicht mehr alle LED-Leuchten brennen, dann bitte nicht mehr benutzen und vom Netz trennen.

Sicherheitshinweise:

Bitte stellen Sie diesen Artikel stets auf sicheren und festen Untergrund. Dieser Artikel ist kein Kinderspielzeug. Vermeiden Sie daher den direkten Kontakt mit Kindern.

Achten Sie bei Batteriebetrieb bitte darauf, die Batterien mit der richtigen Polarisierung einzusetzen. Lagern Sie diesen Artikel nicht für längere Zeit mit Batterien. Die Oxidation der Batterien kann zur Beschädigung des Artikels und zu Gesundheitsschäden führen.

Batterien dürfen NICHT im gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden.

Dieser Artikel wurde produziert für
G. Wurm GmbH + Co.KG
August-Horch-Str. 17
51149 Köln
www.wurm.com

