









snow plow assembling instruction

Parts list


1. shovel 	2.fix adjustor 	3. wheel base assembly 	4. wheel 	5.down handle 	6.up handle 
7.plastic nut 	8.flange screw （M6*45） 	9. fix pin （ϕ6*45） 	10. washer （ϕ16*ϕ6.2*1） 	11.lock nut （M6） 	12.spring washer （M6） 
13.cotter pin 	14.washer （ϕ30*ϕ16*2） 	15.step bolt （M8*25） 	16. button head screw （ M6*15 ） 	17. flange screw （M6*40） 	

Assembling step


1. shovel and fix adjustor assembling




2. wheel base assembling




3. wheel assembling



4. down handle assembling



5. up handle assembling/handle height adjust



6. assembling finish/shovel direction adjust

