

BEDIENUNGSANLEITUNG

BIERZELTGARNITUR

Art.Nr.: BTG2175076

Größe ca.:

Tisch: 217 x 50 x H. 76 cm

Bank: 217 x 25 x H. 46 cm



WICHTIG – BITTE FÜR SPÄTER AUFBEWAHREN!

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung gut auf. Sollten Sie das Produkt einmal weitergeben, übergeben Sie bitte auch diese Anleitung.

SICHERHEITSHINWEISE:

ACHTUNG – POTENZIELLE GEFAHR!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Aufbauanweisungen, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

Kleine Teile und Verpackungsmaterial sind von Kindern fernzuhalten!

PRODUKTVERÄNDERUNG

Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor! Modifikationen können die Sicherheit beeinträchtigen.

ALLGEMEINE HINWEISE:

- Für den Aufbau empfehlen wir 1–2 Personen.
- Kinder fernhalten – Verletzungsgefahr während des Aufbaus!
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es vollständig aufgebaut ist.
- Zum Schutz der Oberfläche und zur Reduzierung des Pflegeaufwands empfehlen wir, die Garnitur vor Sonne, Regen und Witterungseinflüssen zu schützen.
- Bei Nichtgebrauch bitte trocken und geschützt lagern – idealerweise mit einer passenden Schutzhülle.
- Fehlende Pflege oder Wartung kann die Lebensdauer deutlich verkürzen. Für daraus resultierende Schäden kann keine Gewährleistung übernommen werden.
- Nur auf ebenem, stabilem Untergrund aufstellen.
- Achten Sie darauf, dass die Klappmechanismen korrekt eingerastet sind.
- Anfangs auftretende Knackgeräusche beim Sitzen (z. B. auf den Bänken) sind normal und verschwinden mit der Zeit.
- Quetschgefahr! Halten Sie Finger und Gliedmaßen von beweglichen Teilen fern.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

- Die Bierzeltgarnitur ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
- Das Sitzen oder Stehen auf dem Tisch und das Stehen auf der Sitzbank sind nicht erlaubt.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß. Für Schäden durch unsachgemäße Nutzung übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Jegliche Modifikationen beeinträchtigen die Sicherheit und führen zum Verlust der Gewährleistung.
- Nur für den privaten Gebrauch, nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

AUSPACKHINWEISE:

Öffnen Sie den Karton vorsichtig und entnehmen Sie das Produkt. Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen. Spätere Reklamationen können leider nicht berücksichtigt werden. Unsere Produkte erfüllen die strengen EU-Sicherheits- und Gesundheitsstandards. Leichte Geruchsentwicklung nach dem Auspacken ist unbedenklich und verschwindet nach kurzer Zeit, besonders in gut belüfteten Räumen.

HOLZPFLEGEHINWEISE:

Produkte aus Hartholz sollten mindestens zweimal jährlich geölt werden. Vor dem Nachölen das Holz mit feinem Schleifpapier leicht anschleifen und reinigen. Anschließend gemäß der Anleitung Ihres Pflegeöls behandeln.

BITTE BEACHTEN:

Schäden durch fehlendes Ölen sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. Farbveränderungen, Vergrauung oder kleine Risse sind bei Naturholz normal und kein Reklamationsgrund. Regelmäßiges Ölen verlangsamt diesen natürlichen Prozess erheblich. Hartholzmöbel sollten nicht dauerhaft im Regen stehen. Bei pigmentiertem Öl kann es vorkommen, dass Farbpigmente ausgewaschen werden. Für mögliche Verfärbungen des Untergrunds übernehmen wir keine Haftung.

ENTSORGUNG:

Am Ende der Lebensdauer führen Sie bitte alle Materialien einer umweltgerechten Entsorgung zu, um Recycling zu ermöglichen. Bei Fragen helfen Ihnen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter

USER MANUAL

WOOD BEER TABLE SET Art.Nr.: BTG2175076



Size ca.:

Table: 217 x 50 x H. 76 cm

Bench: 217 x 25 x H. 46 cm

IMPORTANT – PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.
If you pass the product on to someone else, please also include this manual.

SAFETY INSTRUCTIONS:

CAUTION – POTENTIAL HAZARD!

Follow the safety and assembly instructions to avoid injuries or damage to the product.

RISK OF SUFFOCATION!

Keep small parts and packaging materials away from children!

PRODUCT MODIFICATION

Do not make any changes to the product! Modifications may compromise safety.

GENERAL INFORMATION:

- We recommend 1–2 people for assembly.
- Keep children away – risk of injury during assembly!
- Use the product only when it is fully assembled.
- To protect the surface and reduce maintenance, we recommend protecting the set from sun, rain, and weather exposure.
- When not in use, store it in a dry and sheltered place – ideally with a suitable protective cover.
- Lack of care or maintenance can significantly shorten the lifespan. No warranty can be given for resulting damages.
- Set up only on a flat, stable surface.
- Ensure that all folding mechanisms are properly locked in place.
- Initial cracking noises when sitting down (e.g. on the benches) are normal and will disappear over time.
- Risk of pinching! Keep fingers and limbs away from moving parts.

INTENDED USE:

- The beer garden set is suitable for both indoor and outdoor use.
- It is not allowed to sit or stand on the table, or to stand on the bench.
- Use the product only as intended. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.
- Any modifications will compromise safety and void the warranty.
- For private use only – not suitable for commercial purposes.

UNPACKING INSTRUCTIONS:

Open the carton carefully and remove the product. Check all parts for completeness and any possible damage. Later complaints cannot be considered. Our products comply with strict EU safety and health standards. A slight odor after unpacking is harmless and will dissipate shortly, especially in well-ventilated rooms.

WOOD CARE INSTRUCTIONS:

Products made of hardwood should be oiled at least twice a year. Before re-oiling, lightly sand and clean the wood with fine sandpaper. Then treat according to the instructions of your chosen care oil.

PLEASE NOTE:

Damage due to lack of oiling is not covered by warranty. Color changes, greying, or small cracks are normal characteristics of natural wood and are not grounds for complaint. Regular oiling significantly slows down this natural process. Hardwood furniture should not be left exposed to rain for extended periods. When using pigmented oil, color pigments may wash out. We accept no liability for any discoloration of the surface beneath

DISPOSAL:

At the end of the product's life, please dispose of all materials in an environmentally responsible way to enable recycling.
For assistance, contact your local waste management or recycling center.