

Bedienungsanleitung

LED Solar Kugel Crashglas Ø 15 / 20 / 25cm

Artikel ID: 4046281593837, 4046281593844, 4046281593851



Inbetriebnahme & Verwendung:

1. Durch Drücken des Funktionsknopfes (ON/OFF) auf der Unterseite Solarmoduls, lässt sich die Leuchte ein- und ausschalten.
2. Damit der Akku voll aufladen kann, muss die Leuchte an einer geeigneten Stelle mit direkter Sonneneinstrahlung aufgestellt werden. (8 Stunden / Tag)
3. Bei Dunkelheit beginnt die Leuchte automatisch zu leuchten, sofern eingeschaltet.
4. Das Solarmodul hat einen Dämmerungssensor - somit können Lichtquellen von Straßenlaternen, Fahrzeugscheinwerfern etc. die Leuchte vorübergehend ausschalten.

Pflege & Wartung:

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss die Glaskugel frei von Verschmutzung gehalten werden. Das Produkt kann mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden.

Falls die Glaskugel, das Solarpanel oder der LED-Draht beschädigt werden sollte, darf die Leuchte nicht mehr verwendet und muss ordnungsgemäß entsorgt werden.

Die Leuchte nicht modifizieren, umbauen oder selbst reparieren.

Der Artikel ist wartungsfrei.

Betrieb:

betrieben wird die Leuchte mit:
Solarpanel 2V 40mA
1x Akku / 1,2V Ni-MH 200mAh

Entsorgung:

Gerät muss ordnungsgemäß entsorgt werden!
Nicht einfach in den Hausmüll entsorgen.

