

DE**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Hobby und Do-It-Yourself Bereich für folgende Zwecke bestimmt:

- zum Transportieren der Ladung.

Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können Verletzungsgefahren und / oder Beschädigungen des Produkts nach sich ziehen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Verletzungen oder Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Technische Daten

Belastung	max. 250 kg
Teleskopgriff (einstellbar)	ca. 625 - 875 mm
Maße aufgeklappt	700 x 370 x 875 mm

Wartung und Reinigung

- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob alle Schraubverbindungen ausreichend fest angezogen sind und ziehen Sie ggf. alle Schraubverbindungen nach.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls ätzende oder aggressive Reinigungsmittel, da sie das Produkt beschädigen können.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Nicht mehr gebrauchsfähiges Produkte zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgeben. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

FR**Utilisation conforme aux prescriptions**

L'outil de montage - démontage est exclusivement conçu pour une utilisation privée pour les loisirs ou le bricolage aux fins suivantes :

- Pour le transport de la charge.

Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre de l'utilisation conforme décrite. Toute autre utilisation non conforme est interdite ! C'est à l'utilisateur/l'opérateur qu'incombe la responsabilité en cas de dommages ou de blessures en tous genres découlant d'une utilisation non conforme. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial.

Caractéristiques techniques

Charge	max. 250 kg
Poignée télescopique (réglable)	env. 625 - 875 mm
Dimensions déplié	700 x 370 x 875 mm

Entretien et nettoyage

- Vérifiez régulièrement si toutes les connexions vissées sont suffisamment serrées et serrez si nécessaire toutes les connexions vissées.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec et sans peluches.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage corrosifs ou agressifs, car ils pourraient endommager le produit.

Élimination

Les produits usagés doivent être déposés dans un lieu de collecte pour y être recyclés. Ne pas éliminer celles-ci avec les ordures ménagères. Les produits usagés doivent être déposés dans un lieu de collecte pour y être recyclés. Ne pas éliminer celles-ci avec les ordures ménagères.