


Bedienungsanleitung

LED Solar Blumen:

- Pustelblume 40 46281 90284 4
- Lilie 40 46281 90285 1
- Sonnenblume 40 46281 90286 8
- Tulpe 40 46281 90287 5
- Calla Lilie 40 46281 90288 2



Inbetriebnahme & Verwendung:

1. Durch Schieben des Schalters (ON/OFF) auf der Unterseite Solarmoduls, lässt sich die Leuchte ein- und ausschalten.
2. Damit der Akku voll aufladen kann, muss die Leuchte an einer geeigneten Stelle mit direkter Sonneneinstrahlung stehen. (8 Stunden / Tag)
3. Bei Dunkelheit beginnt die Leuchte automatisch zu leuchten, sofern eingeschaltet.
4. Das Solarmodul hat einen Dämmerungssensor - somit können Lichtquellen von Straßenlaternen, Fahrzeugscheinwerfern etc. die Leuchte vorübergehend ausschalten.

Pflege & Wartung:

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss das Produkt frei von Verschmutzung gehalten werden. Das Produkt kann mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden.

Falls das Solarpanel oder die LEDs beschädigt werden sollten, darf die Leuchte nicht mehr verwendet und muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Leuchte nicht modifizieren, umbauen oder selbst reparieren.

Der Artikel ist wartungsfrei.

Betrieb:

betrieben wird die Leuchte mit:
Solarpanel Amorphous 2V 40mAh
1x AA Akku / 1,2V Ni-MH 200mAh

Entsorgung:

Gerät muss ordnungsgemäß entsorgt werden!
Nicht einfach in den Hausmüll entsorgen.

