

Bedienungsanleitung Bio-Pellet-Heizer Caminetto

Wichtiger Hinweis

Lesen Sie diese
Bedienungsanleitung vollständig
und sorgfältig durch, bevor Sie das
Gerät in Betrieb nehmen.



1. Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt. Diese Anleitung
hilft Ihnen, den Bio-Pellet-Heizer sicher und effizient zu
betreiben. Bitte bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf.

2. Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts und muss jederzeit verfügbar sein. Sie enthält wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Wartung.

3. Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Bio-Pellet-Heizer ist ausschließlich für den Einsatz im Außenbereich oder in gut belüfteten, teilüberdachten Bereichen (z. B. Veranden oder Pergolen) vorgesehen.

Eine andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

3.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten ohne Aufsicht verwendet werden.
- Veränderungen am Gerät sind nicht zulässig.
- Verwenden Sie ausschließlich geeignete Holzpellets.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei Regen oder starkem Wind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei beschädigten Bauteilen, insbesondere bei beschädigtem Glas.

3.3 Verbrennungs- und Brandgefahr

- Während des Betriebs werden Oberflächen sehr heiß.
- Berühren Sie das Gerät nur mit geeigneten Schutzhandschuhen.
- Öffnen Sie die Tür nicht während des Betriebs.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen fern.

4. Transport und Kontrolle

4.1 Transport

Das Gerät muss stets aufrecht transportiert werden.

Vermeiden Sie Stöße und schützen Sie empfindliche Bauteile.

4.2 Prüfung bei Lieferung

Überprüfen Sie das Gerät nach Erhalt auf:

- Transportschäden
- Vollständigkeit
- Übereinstimmung mit der Bestellung

Mängel müssen umgehend gemeldet werden.

5. Installation

5.1 Aufstellort

- Nur im Außenbereich oder gut belüfteten Bereichen verwenden
- Auf stabilem, ebenem Untergrund aufstellen
- Gerät muss senkrecht stehen

5.2 Sicherheitsabstände

- Mindestabstand zu Wänden und Decken: 200 cm
 - Keine brennbaren Materialien in der Nähe lagern
- Bei brennbarem Untergrund ist eine feuerfeste Unterlage erforderlich.

6. Brennstoff

Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Holzpellets mit folgenden Eigenschaften:

- Durchmesser: 6–6,5 mm
- Länge: 10–20 mm
- Feuchtigkeit: max. 8 %
- Aschegehalt: < 1,5 %


Die Verwendung ungeeigneter Pellets kann zu Funktionsstörungen führen und zum Verlust der Garantie führen.

7. Inbetriebnahme

7.1 Vorbereitung


Vor dem Start prüfen Sie:

- korrekte Aufstellung
- ausreichende Sicherheitsabstände
- freie Luftzufuhr

1		Abdeckung Oben
1		Glasrohr
1		Sicherung
1		Aschebehälter
3		M4 x 12 Schrauben
1		M4 Inbus

7.2 Montage (Kurzfassung)




1. Sicherung einsetzen
2. Glas vorsichtig montieren
3. Abdeckung befestigen (M4 x 12 Schrauben)
4. Aschebehälter einsetzen und Tür schließen



7.3 Befüllung und Zündung

- Pellets bis zur Markierung einfüllen
- Anzündhilfe auf die obere Schicht geben
- Mit langem Feuerzeug entzünden
- Tür schließen

Das Gerät arbeitet anschließend selbstständig.



7.4 Betrieb

- Betriebsdauer: ca. 1 Stunde
- Danach automatische Abschaltung und Abkühlphase
- Keine Eingriffe während des Betriebs notwendig

Hinweis: Beim ersten Betrieb kann Geruch entstehen. Dieser ist unbedenklich.

8. Reinigung und Wartung

8.1 Allgemeines

Reinigungsarbeiten dürfen nur bei vollständig abgekühltem Gerät durchgeführt werden.

Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Wasser verwenden.

8.2 Regelmäßige Reinigung

- Glas bei Bedarf reinigen
- Aschebehälter regelmäßig entleeren
- Brennkammer von Rückständen befreien

8.3 Wöchentliche Kontrolle

- Innenräume absaugen
- Luft- und Abgaswege prüfen

8.4 Wartung

Einmal jährlich:

- vollständige Reinigung
- Kontrolle aller Bauteile

Nur Original-Ersatzteile verwenden.

9. Außerbetriebnahme und Entsorgung

Am Ende der Lebensdauer darf das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften über geeignete Sammelstellen.

10. Hinweise

- Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer
- Verwendung hochwertiger Pellets verbessert die Leistung

11. Praxishinweise

Einfluss von Temperatur und Wind

Bei sehr niedrigen Temperaturen oder starkem Wind kann die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir einen möglichst windgeschützten Standort.

Qualität der Pellets

Achten Sie auf die Verwendung hochwertiger und trockener Holzpellets. Minderwertige oder feuchte Pellets können die Verbrennung negativ beeinflussen.

Knistern während des Betriebs

Ein deutliches Knistern beim Brennen kann auf eine zu hohe Restfeuchte der Pellets hinweisen.

Befüllung des Pelletbehälters

Füllen Sie den Pelletbehälter nicht bis zum Rand. Eine Überfüllung kann die Luftzufuhr beeinträchtigen und die Funktion des Geräts verschlechtern.

Verfärbung des Glasrohrs

Eine anfängliche Schwarzfärbung des Glasrohrs kann durch feuchte Pellets verursacht werden. Bei Verwendung trockener Pellets verbessert sich die Verbrennung und das Glas bleibt länger sauber.

Nach dem Gebrauch

Lassen Sie das Gerät nach dem Betrieb vollständig abkühlen. Lagern Sie es anschließend an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

