



Family Lounge Pool

Instruction manual

- Ⓚ Family lounge pool
- Ⓓ Familien-Loungepool
- Ⓕ Piscine familiale gonflable
- Ⓝ Familie Loungezwembad
- Ⓜ Piscina family lounge
- Ⓔ Piscina familiar
- Ⓟ Piscina familiar
- Ⓕ Perheuma-allas
- Ⓝ Familiebasseng
- Ⓢ Loungepool för familjen
- Ⓓ Familie lounge pool
- Ⓗ Családi medence

- Ⓑ Семейн бассейн
- Ⓡ Piscină tip salon pentru familie
- Ⓒ Rodinný bazén Family lounge
- Ⓜ Rodinný relaxačný bazén
- Ⓗ Veliki bazen za cijelu obitelj
- Ⓟ Rodzinny basen wypoczynkowy
- Ⓛ Šeimyninis baseinas
- Ⓡ Бассейн для всей семьи
- Ⓔ Perekonna bassein
- Ⓛ Ģimenes baseins ar sēdvietām
- Ⓡ Aile dinlenme salonu havuzu
- Ⓔ Οικογενειακή πισίνα



ITEM: 871125247614

ca. 183x183x51 cm

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco UK Ltd, 1st Floor Two Chamberlain Square
B3 3AX, Birmingham, UK

DE ANLEITUNG: FAMILIEN-LOUNGE-POOL 4-SITZER

- Bedienungsanleitung: LESEN SIE BITTE DIE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE VERSUCHEN, DIESES GERÄT ZU INSTALLIEREN ODER ZUSAMMENZUBAUEN. FÜR KÜNFTIGE ZWECKE AUFBEWAHREN.
- Warnung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Ertrinkungsgefahr. Kleine Teile. Erstickenungsgefahr.
- Warnung: Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt – Ertrinkungsgefahr. Nur unter der Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Nur für den Hausgebrauch.
- Kinder können schon in sehr kleinen Wassermengen ertrinken. Entleeren Sie das Becken, wenn es nicht benutzt wird.
- Stellen Sie den Pool nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen auf.
- VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DAS PRODUKT WÄHREND DES GEBRAUCHS IMMER VOLLSTÄNDIG AUFGEBLASEN IST UND RICHTIG HERUM LIEGT. Aufgeblasene Hüpfburgen aus Kunststoff können eine ernsthafte Erstickenungsgefahr für kleine Kinder darstellen.
- Ständige Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Ein Erwachsener sollte immer für die Beaufsichtigung der Kinder im Schwimmbad zuständig sein und sich in Reichweite der Kinder aufhalten. Der verantwortliche Erwachsene sollte sich mit der Wasserrettung und den Rettungsmaßnahmen auskennen, insbesondere mit der Rettung von Kindern.
- Bewahren Sie immer ein funktionierendes Telefon und eine Liste mit Notrufnummern in der Nähe des Schwimmbeckens auf.
- Tauchen oder springen Sie nicht in den Pool.
- Darf nur unter ständiger direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn es von mehr als einem Kind benutzt wird.
- Darf nicht als Schwimmhilfe verwendet werden.
- Nur für den häuslichen Gebrauch im Freien.
- Zum Aufpumpen wird eine Fußpumpe empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Nicht zu stark aufblasen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ventile vor dem Befüllen vollständig verschlossen sind.
- Dieses Produkt muss vor jedem Gebrauch von einem Erwachsenen zusammengebaut und überprüft werden. Die Anleitung muss vor dem Zusammenbau sorgfältig geprüft werden, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Die Sicherheit dieses Produkts kann nicht garantiert werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden oder wenn das Produkt beschädigt wird.
- Halten Sie scharfe Gegenstände vom Schwimmbecken fern.
- Regelmäßig auf Schäden überprüfen. Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.
- Der Pool sollte auf einer ebenen Fläche stehen, mindestens 2 Meter entfernt von jeder Struktur oder jedem Hindernis wie einem Zaun, einer Garage, einem Haus, einem überhängenden Ast, einer Wäscheleine oder einem Stromkabel.
- Überprüfen Sie vor der Montage immer die Umgebung auf scharfe Gegenstände. Montieren Sie das Gerät nur auf ebenem Boden, um Kippgefahr zu vermeiden.
- Wechseln Sie das Wasser des Schwimmbeckens häufig, insbesondere bei heißem Wetter oder wenn es merklich verschmutzt ist.
- Waschen Sie das Becken zwischen den Einsätzen gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Gründlich ausspülen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Demontage und Lagerung vollständig trocken ist. Vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
- Von Feuer und Wärmequellen fernhalten.
- Darf nicht von mehr als 3 Kindern gleichzeitig benutzt werden.
- Verwenden Sie nur sauberes, kühles Leitungswasser. Verwenden Sie kein heißes Wasser, Schaumbad oder andere kosmetische Produkte.
- Es wird empfohlen, eine Wasserstelle im Freien, eine Schlauchleitung und eine Fußpumpe zu verwenden (nicht mitgeliefert)
- Bewahren Sie die Verpackung und die Gebrauchsanweisung für spätere Nachschlagzwecke auf.

WARTUNG:

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem feuchten Tuch oder einem milden Reinigungsmittel. Wenn ein Reinigungsmittel verwendet wird, spülen Sie es gut ab, bevor Sie ein Kind wieder mit dem Produkt spielen lassen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Lagerung sauber und trocken ist.
- Von Feuer und Wärmequellen fernhalten.
- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Wechseln Sie das Wasser von Schwimmbecken häufig, insbesondere bei heißem Wetter oder wenn es merklich verschmutzt ist.
- Waschen Sie den Pool zwischen den Einsätzen gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Gründlich ausspülen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Demontage und Lagerung vollständig trocken ist. Vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
- Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, sollte es bei Raumtemperatur gelagert werden. Extreme Temperaturschwankungen zwischen den Jahreszeiten können zu Schäden am Produkt führen.

MITGELIEFERTE TEILE:

- **1 aufblasbarer Familien-Lounge-Pool 4-Sitzer**

MONTAGEANLEITUNG:

1. Nehmen Sie den Pool aus der Verpackung. Falten Sie den Pool vorsichtig auf und platzieren Sie ihn an der gewünschten Stelle. Dies sollte auf einem weichen Untergrund, z. B. einem Rasen, und in Reichweite einer Wasserstelle im Freien mit einem Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) erfolgen.
2. Öffnen Sie die Luftventile und drücken Sie die Seiten des Ventils leicht zusammen, während Sie in das Ventil ausatmen. Alternativ kann auch eine Fußpumpe zum Aufpumpen der Luftkammern verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten)
3. Füllen Sie alle Luftkammern vollständig auf. Nicht zu stark aufblasen.
4. Verschließen Sie jedes Luftventil und schieben Sie es wieder nach innen, so dass es bündig mit der Oberfläche abschließt.
5. Stellen Sie den Pool an den gewünschten Ort und befüllen Sie ihn mit einer Wasserstelle im Freien und einem Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten). Sobald der Boden des Schwimmbeckens mit einer dünnen (~3 cm) Wasserschicht bedeckt ist, glätten Sie die Falten im Boden des Schwimmbeckens.

ACHTUNG: Füllen Sie das Becken nicht mehr als bis zur Hälfte der oberen Luftkammer. Bei Überschreitung dieser Füllhöhe kann der Beckenrand einstürzen und Wasser austreten. Lassen Sie ein Schwimmbecken beim Befüllen niemals unbeaufsichtigt.

ANWEISUNGEN FÜR DIE DEMONTAGE:

Leeren Sie das Wasser aus dem Becken. Lassen Sie die Luft aus dem Schwimmbecken ab, indem Sie jedes Luftventil öffnen und leicht auf die Seiten des Ventils drücken. Das Becken kann leicht zusammengedrückt werden, um die Luft herauszudrücken. Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen und befolgen Sie vor der Lagerung die Anweisungen im Abschnitt „Wartung“.

