

EXPO BÖRSE

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL



Led Metall figur mit Timer-Funktion
Led Metal figur with timer function
613-402247

Manufacturer:

EXPO-Börse GmbH

Industriestr. 12

D-49577 Ankum

www.expo-boerse.de

CE IP20



Einführung

Damit Sie an Ihrem neuen Produkt möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen.

Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen des Produkts später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten.

Technische Daten:

LED Metall Weihnachtsmann 45 LED

Maße: 20,5 × 5,5 × 36,5 cm

LED Metall Hirsch 40 LED

Maße: 19,5 × 5,5 × 37,5 cm

LED Metall Schneemann 35 LED

Maße: 19,5 × 5,5 × 36 cm

2 × AAA 3V  (Batterien nicht enthalten).

 **III** Produkt der Klasse III: Entwickelt für die Versorgung mit einer getrennten Niederspannungsversorgung (SELV). Die Spannung von einer SELV-Versorgung ist niedrig genug, dass eine Person normalerweise ohne die Gefahr eines Stromschlags damit in Kontakt kommen kann.

Gebrauch

Ein Druck auf die Batteriebox aktiviert die Timerfunktion – das Produkt schaltet sich für 6 Stunden ein und für 18 Stunden aus, wonach es sich automatisch wieder für 6 Stunden einschaltet.

Dieser Zyklus wiederholt sich täglich.

Wird die Batteriebox zweimal gedrückt, bleibt das Produkt so lange eingeschaltet, bis es ausgeschaltet wird.

Drei Drücke auf die Batteriebox schalten das Produkt aus.

Das Produkt darf nicht mit anderen Geräten verbunden werden.

Dieses Produkt hat eine eingebaute LED-Birne, die nicht ausgetauscht werden kann.

Das Produkt kann nur in Gebäuden verwendet werden.

Gewährleistung und Kundendienst

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, wenden Sie sich an ihren zuständigen Händler.

Wir bieten eine 2-Jahres-Gewährleistung für das erworbene Gerät, beginnend mit dem Tag des Kaufs. Während dieses Zeitraumes beheben wir kostenfrei sämtliche Defekte, welche auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Umtausch.

Defekte, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät und durch Fehlfunktionen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen durch Dritte oder durch den Einbau von Nicht-Originalteilen entstehen, sind durch diese Gewährleistung nicht abgedeckt.

Ordnungsgemäße Entsorgung



WEEE: DE 18770614

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) bezieht sich auf Produkte mit den besten verfügbaren Aufbereitungs- und Recyclingtechniken wiederzuverwerten, die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren, Gefahrstoffe zu neutralisieren und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Fragen Sie die örtlichen Behörden nach Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Introduction

To get the most out of your new product, please read this manual before use. Please also save the manual in case you need to refer to it at a later date.

Technical Data

LED metal Santa 45 LED

Dimensions: 20,5 × 5,5 × 36,5 cm

LED metal Deer 40 LED

Dimensions: 19,5 × 5,5 × 37,5 cm

LED metal Snowmann 35 LED

Dimensions: 19,5 × 5,5 × 36 cm

2 × AAA 3V  (batteries not included).



Class III product: Designed to be supplied from a separated extra low voltage supply (SELV). The voltage from a SELV supply is low enough that a person can normally come into contact with it without the risk of electric shock.

Use

One press of the battery box activates the timer function – the product comes on for 6 hours and goes off for 18 hours, after which it automatically comes on again for 6 hours. This cycle will repeat every day.

If the battery box is pressed twice, the product comes on as normal until it is switched off. Three presses of the battery box turns the product off.

The product must not be connected to other devices.

This product is fitted with a built-in LED light source which cannot be replaced.

The product can only be used indoors.

Warranty and service

Our products undergo a strict quality-control process before delivery. If the product has unexpectedly been damaged or developed a defect during production or transport, please contact the retailer.

The product is covered by a 2-year warranty from the date of purchase. During this period, we will repair or replace the product if it is found to be defective due to material or production faults.

Faults caused by incorrect use or handling, faults caused by unauthorised intervention or repairs, and faults caused by use of non-original parts are not covered by the warranty.

Correct disposal



WEEE: DE 18770614

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

