

Metall Rattenfalle

Bedienungsanleitung



Lesen Sie bitte alle Anweisungen und Hinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie im Anschluss diese Anleitung gut auf, um später bei Bedarf darin nachschlagen zu können. Wenn Sie das Produkt an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.


Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Dieses Produkt wurde ausschließlich für den Hausgebrauch entwickelt, nicht für die gewerbliche oder industrielle Nutzung.




Tragen Sie beim Kontakt mit der Falle immer stabile Handschuhe.


1. Köder gut an Trittplatte (Auslöser) befestigen, damit der Schädling ihn nicht einfach stehen kann, ohne dabei auch drauf zu gehen.




2. Schnappbügel vorsichtig spannen. Hierbei unbedingt darauf achten, dass die Finger sich beim Spannen zu keinem Zeitpunkt auf der Bodenplatte unter dem Bügel befinden.



3. Halten Sie den Schnappbügel gut heruntergedrückt und legen Sie den Haltedraht so in die Öse, dass er gerade so drinsteckt, um ein empfindliches Auslösen der Falle zu garantieren.



4. Platzieren Sie die scharfgemachte Falle mit der Köderseite bündig an eine Wand. Somit steht die Falle genau im Laufweg des Schädlings.



Achtung hohe Schlagkraft – Erhöhte Vorsicht beim Spannen!



Schnappfallen sind kein Spielzeug und können bei unvorsichtiger Handhabung zu Verletzungen führen.

Schnappfallen von Kindern fernhalten und in für Kinder nicht zugänglichen Bereichen scharfgestellt positionieren.



Art.-Nr.: 210020505