

LED Solarbodenleuchte rund mit Erdspieß

Artikel ID: 4046281593981



Inbetriebnahme & Verwendung:

1. Das Gerät einzuschalten, den Schalter auf der Solareinheit auf ON stellen.
2. Damit der Akku voll aufladen kann, muss die Leuchte an einer geeigneten Stelle mit direkter Sonneneinstrahlung stehen. (8 Stunden / Tag)
3. Bei Dunkelheit beginnt die Leuchte automatisch zu leuchten, sofern eingeschaltet.
4. Das Solarmodul hat einen Dämmerungssensor - somit können Lichtquellen von Straßenlaternen, Fahrzeugscheinwerfern etc. die Leuchte vorübergehend ausschalten.

Pflege & Wartung:

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss das Solarpanel frei von Verschmutzung gehalten werden. Das Produkt kann mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden.

Falls das Gehäuse, das Solarpanel oder die LED beschädigt werden sollten, darf die Leuchte nicht mehr verwendet und muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Leuchte nicht modifizieren, umbauen oder selbst reparieren.

Der Artikel ist wartungsfrei.

Betrieb:

betrieben wird die Leuchte mit:
Solarpanel
1x Akku AAA 1,2V Ni-MH 300mAh

Entsorgung:

Gerät muss ordnungsgemäß entsorgt werden!
Nicht einfach in den Hausmüll entsorgen.



TH012D-2