

#### Sicherheitshinweise:

- Gewichtskapazität beachten: die maximale Belastbarkeit der Rampe ist 250 kg. Überlastung kann zu Beschädigungen oder Unfällen führen!
- Stellen Sie sicher, dass die Rampe auf einem festen und ebenen Untergrund steht.
- · Achten Sie darauf, dass die Rampe und die Oberfläche trocken und frei von Schmutz sind.
- Tragen Sie bei der Nutzung der Rampe geeignetes Schuhwerk und Handschuhe.
- Halten Sie während der Nutzung unbeteiligte Personen und Tiere von der Rampe fern.
- Die Rampe darf nicht als Ladebrücke verwendet werden!
- · Nicht für den gewerblichen Gebrauch!

# Schritt-für-Schritt-Anleitung:

### 1. Vorbereitung

- Untergrund pr
  üfen: Stellen Sie sicher, dass der Boden, auf dem die Rampe platziert wird, eben und stabil ist.
- Rampen entfalten: Nehmen Sie die faltbaren Rampen aus der Verpackung und entfalten Sie sie vollständig.

### 2. Sicherung der Rampe

Rutschsicherung pr

üfen: Vergewissern Sie sich, dass die Rampe fest aufliegen und nicht verrutschen k

önnen.

## 3. Auffahren

• Fahren Sie langsam und gerade auf die Rampe. Vermeiden Sie abrupte Bewegungen oder schnelle Beschleunigungen.

#### 4. Abfahren

- Langsam abfahren: Fahren Sie langsam und kontrolliert von der Rampe herunter.
- Bremsen prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug oder Gerät während des Abfahrens sicher gebremst ist.

## 5. Nach der Nutzung

- Reinigung: Säubern Sie die Rampe von Schmutz oder Feuchtigkeit, um Rost und Verschleiß zu vermeiden.
- Einlagern: Falten Sie die Rampe zusammen und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.

### Wartung:

- Überprüfen Sie die Rampe regelmäßig auf Beschädigungen wie Risse, Verformungen oder Rost.
- · Schmieren Sie bewegliche Teile gelegentlich, um die Funktionalität zu erhalten.
- · Vermeiden Sie die Lagerung in feuchten Umgebungen, um Korrosion zu verhindern.