

Aufbau – und Sicherheitshinweise

Kugelgrill Deluxe

Art.Nr.: 2202-01



Bauteil – Liste

Bezeichnung	Menge
A. Griff	2
B. Ventil	1
C. Deckel	1
D. Warmhalterost	1
E. Untere Kugelhälfte	1
F. Grillrost	1
G. Kohlerost	1
H. Bein-Halterung	4

Bezeichnung	Menge
I. Bein vorn	2
J. Bein hinten	2
K. Halterung Aschebehälter	1
L. Aschebehälter	1
M. Räder	2
O. Ablage	1
P. Thermometer	1

Befestigungsmaterial

Bezeichnung	Menge
AA. 5x10mm Schraube	1
BB. 6x12mm Schraube	9
CC. 6x30mm Schraube	4
DD. 8mm Mutter & Unterlegscheibe	2
EE. 5mm Mutter	3
FF. 6mm Flügelmutter	6
GG. 6.4 Unterlegscheibe	17

Bezeichnung	Menge
HH. 6.4mm Unterlegscheibe	4
II. 6.8x4.8mm Bolzen	2
JJ. 1.4x30mm Splint	2
KK. 6mm Mutter	9
LL. 5x12mm Halbe Schraube	2
MM. 5mm Unterlegscheibe	3

Aufbauanleitung

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise.

Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben.

Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen kontrollieren Sie bitte die Bauteile auf Vollständigkeit.

Suchen Sie sich eine ebene Fläche auf der die Montage durchgeführt wird.

Folgen Sie Schritt für Schritt den nachfolgenden Seiten der Aufbauanleitung.

Sicherheitshinweise

Der Grill ist nur für den Außengebrauch geeignet.

Benutzen Sie den Grill stets auf einer festen, ebenen Fläche, fern von brennbaren

Gegenständen und nicht unterhalb von Überdachungen oder ähnl..

Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir zum Löschen Wasser, Sand oder Feuerlöscher in Reichweite zu positionieren.

Lassen Sie den Grill niemals unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder und Tiere vom Grill fern.


Der Grill sollte vor dem ersten Gebrauch ca. 30 Min. aufgeheizt werden.

Vorsicht! Zum Anzünden keinen Spiritus, Benzin oder ähnl. Flüssigkeiten

verwenden. Benutzen Sie handelsübliche Grillanzünder nach DIN EN 1860-1 und befolgen Sie unbedingt deren Gebrauchsanweisung.


Niemals in brennendem oder heißem Zustand transportieren.

Nach dem Grillen die Kohle vollständig erlöschen und abkühlen lassen, zum Löschen empfehlen wir Sand. Erst nach völligem abkühlen der Asche, diese in vorgesehenen Mülleimern entsorgen.




Step 1

Montieren Sie das Ventil (B) am Deckel (C) mit der Schraube 5x10 (AA), 5mm Mutter (EE) und 5mm Unterlegscheibe (MM).




Step 2

Befestigen Sie den Griff (A) am Deckel (C) mit 2 Unterlegscheiben (HH), 2 Unterlegscheiben (GG) und 2 Flügelmutter (FF).




Step 3

Montieren Sie die Halterung (K) des Aschebehälters an die untere Kugelhälfte (E) mit 1 Schrauben 6x12mm (BB), 6mm Unterlegscheiben (GG), 6mm Mutter (KK), 2 halbe Schraube 5x12mm, 5mm Unterlegscheiben (MM), 5mm Mutter (EE).




Step 4

Befestigen Sie die vorderen Beine (I), und hinteren Beine (J) mit den Halterungen (H) an der unteren Kugelhälfte mittels Schrauben 6x30 (CC) und Unterlegscheiben (GG). Montieren Sie die Ablage (O) und Räder (M) an die Beine. Zum befestigen nutzen Sie Unterlegscheiben (GG), Flügelmutter (FF) und 8mm Muttern (DD).




Step 5

Befestigen Sie den Griff (A) an der unteren Kugelhälfte (E) mit je 2 Unterlegscheiben (HH) und (GG), sowie Flügelmutter (FF).



Step 6

Montieren Sie den Deckel (C) an die untere Kugelhälfte (E) mit den Bolzen (II) und Splinten (JJ).




Step 7

Das Warmhalterost (D) führen Sie in die Löcher des Deckels und unterer Kugelhälfte. Die Beine des Warmhalterost bitte in die Halterungen der unteren Kugelhälfte fixieren.



Step 8

Legen Sie nun das Kohlerost (G) und Grillrost (F) in den Grill. Befestigen Sie abschließend den Aschebehälter (L) in der Halterung (K).



Achtung: Entfernen bzw. leeren Sie den Aschebehälter nur nachdem der Grill völlig abgekühlt und die Grillkohle erloschen ist. Verbrennungsgefahr!