



BEDIENUNGSANLEITUNG

Art.Nr.: LK156

3D LED STERN MIT ERDSPIESS



Falten Sie den Stern zusammen und fixieren Sie die Halteklammer.



Stecken Sie den Stern auf den Erdspiess.


LEUCHTMODI:

Durch drücken des Bedienknopfes am Zuleitungskabel können Sie die verschiedenen Leuchtmodi wechseln.



TIMERFUNKTION:

Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken Sie den Bedienknopf am Transformator. Sobald der Bedienknopf grün leuchtet, ist die Timerfunktion aktiviert.



Nach dem Aktivieren leuchtet der Stern 6 Stunden und schaltet automatisch für 18 Stunden aus (24 Stunden Rhythmus). Danach beginnt automatisch ein neuer 24 Stunden Rhythmus. Mit jedem Aktivieren beginnt ein neuer 24 Stunden Rhythmus.