

BEDIENUNGSANLEITUNG/USER MANUAL

Streckmetall Tisch

Expanded metal table

Art.Nr.: SMT1509072



Wichtige Hinweise:

Stellen Sie sicher, dass der Tisch auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um Kippen oder Umfallen zu vermeiden. Klettern oder stehen Sie nicht auf dem Tisch, um Verletzungen zu vermeiden. Überschreiten Sie die angegebene Gewichtsgrenze nicht, um Bruch oder Beschädigen des Tisches zu verhindern.

Der Garten-Esstisch ist wetterbeständig, jedoch können extreme Bedingungen wie starker Regen, Schnee oder langanhaltende direkte Sonneneinstrahlung die Haltbarkeit beeinträchtigen. Verwenden Sie bei solchen Witterungsbedingungen eine Schutzhülle oder lagern Sie den Tisch an einem geschützten Ort.

Montieren Sie den Tisch gemäß den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Platzieren Sie den Tisch nicht in der Nähe von offenen Flammen, heißen Grills oder anderen Wärmequellen, um Brandgefahr zu vermeiden. Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Tisches stets, um Unfälle oder Verletzungen zu verhindern.

Lagern Sie den Tisch bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort, um Rost oder Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle vom Hersteller angegebenen Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt aufbauen und verwenden.

Dieses Produkt darf nicht von Kindern oder von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden – es sei denn, die Anweisungen des Herstellers erlauben dies ausdrücklich.

Achtung: Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten.

Das Produkt besteht aus beschichtetem Metall. Wird die Beschichtung beschädigt und das Metall liegt frei, behandeln Sie die betroffene Stelle mit Rostschutzlack. Um die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir, das Produkt bei Regen im Innenbereich aufzubewahren oder mit einer Schutzhülle abzudecken, sodass es nicht der Witterung ausgesetzt ist.

Important Notes:

Make sure the table is placed on a stable, level surface to prevent tipping or falling. Do not climb or stand on the table to avoid injury. Do not exceed the specified weight limit to prevent breakage or damage to the table.

The garden dining table is weather-resistant, but extreme conditions such as heavy rain, snow, or prolonged direct sunlight may affect its durability. Use a protective cover or store the table in a sheltered place during severe weather conditions.

Assemble the table according to the instructions provided in the user manual. Do not place the table near open flames, hot grills, or other heat sources to avoid fire hazards. Always supervise children near the table to prevent accidents or injuries.

When not in use, store the table in a dry place to avoid rust or moisture damage. Carefully read the entire user manual and follow all safety instructions provided by the manufacturer before assembling and using the product.

This product must not be used by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless explicitly permitted by the manufacturer's instructions.

Warning: Risk of suffocation! Packaging material is not a toy. Keep all packaging materials out of the reach of children and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

This product is made of coated metal. If the coating is damaged and the metal becomes exposed, treat the affected area with anti-rust paint. To extend the product's lifespan, we recommend storing it indoors during rain or covering it with a protective cover to shield it from the weather.