

EXKLUSIV
FÜR DEN FACHHANDEL
IN DEUTSCHLAND

Art.Nr.7-103



Kopflampe schmal mit LED, inkl. Bewegungssensor



Risikogruppe 2 / Risk Group 2
Bei Betrieb nicht in die Lampe blicken.
Kann für die Augen schädlich sein.
ACHTUNG: Möglicherweise gefährliche optische Strahlung.
EN 62471

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie sie für weitere Zwecke auf.

E.H.G. Lucas GmbH, Gutenbergstraße 43, 28865 Lilienthal

Sicherheitshinweise

- › Das Produkt ist für die private Nutzung bestimmt.
- › Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- › Das Produkt vor Feuchtigkeit schützen – Brandgefahr.
- › Das Produkt nicht erhitzen, vor Hitze und Feuer schützen
- › Das Gehäuse nicht öffnen – Verletzungs- bzw. Brandgefahr.
- › Nicht deformieren, quetschen, anbohren oder anderweitig beschädigen.
- › Bei Missbrauch besteht Verletzungsgefahr.

Eine Erwärmung des Produkts während des Ladeprozesses ist normal. Stellen Sie fest, dass das Produkt extrem heiß wird, unterbrechen Sie die Stromversorgung und verwenden es nicht mehr.



Modus	Helligkeit	Leuchtdauer
COB 100%	350 LM	2,5 h
COB 40%	150 LM	5 h
COB Flash	-	8 h
LED 100%	150 LM	4 h
LED 40%	60 LM	8 h

Aufladen des Akkus

Die LED Leuchte verfügt über einen eingebauten, wieder-aufladbaren Akku mit einer Kapazität von 1.200 mAh.

Um den Akku wieder aufzuladen, verwenden Sie bitte ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel. Schließen Sie den Ladeport an der Ladebuchse auf der Rückseite der Leuchte an. Verbinden Sie das Gerät anschließend mit dem USB-Anschluss eines entsprechenden Ausgabegerätes (PC, Ladeadapter, Powerbank o.ä.).

Beachten Sie die angegebene Ladespannung von 5 Volt sowie die maximale Stromstärke von einem Ampere.

Lieferumfang

- 1 x »Kopflampe«
- 1 x USB Type-C Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung

Entsorgung

Entsorgen Sie Elektrogeräte nie im Hausmüll, Verpackungsmüll, Sperrmüll oder Metallschrott. Entsorgen Sie alte Elektrogeräte oder Geräteteile kostenlos auf dem Wertstoffhof oder im Handel, sowie - wenn es die Kommune anbietet - über die kommunale Abholung oder Altgeräte-Sammelcontainer im öffentlichen Raum.

Bedienung:

1. Drücken Sie die Power-Taste, um die 100 %-Beleuchtungsfunktion der COB-Stirnlampe einzuschalten.
2. Drücken Sie die Power-Taste erneut, um zur 40 %-Beleuchtungsfunktion zu wechseln.
3. Drücken Sie die Power-Taste erneut, um die 100 %-Beleuchtungsfunktion des LED-Seitenlicht einzuschalten.
4. Drücken Sie die Power-Taste erneut, um zur 40 %-Beleuchtungsfunktion zu wechseln.
5. Drücken Sie die Power-Taste - erneut, um das Gerät auszuschalten.
6. Drücken Sie die Power-Taste und den Sensorschalter gleichzeitig für 2 Sekunden, um den Blinkmodus einzuschalten. Zum Ausschalten die Power-Taste drücken.
7. Bewegungssensor: In diesem Modus können Sie mit einer Handbewegung die Lampe an und ausschalten. Bewegen Sie dazu Ihre Hand im Bereich des Sensorschalters.



150x300mm