

# LED Solar Dachrinnenleuchte 2er Pack

## Bedienungsanleitung

---

### Inbetriebnahme & Verwendung:

---

- Um das Gerät einzuschalten, den Schalter auf **ON** stellen.
- Damit der Akku voll aufladen kann, muss die Leuchte an einer geeigneten Stelle mit direkter Sonneneinstrahlung stehen. (8 Stunden / Tag)
- Bei Dunkelheit beginnt die Leuchte automatisch zu leuchten, sofern eingeschaltet.
- Das Solarmodul hat einen Dämmerungssensor - somit können Lichtquellen von Straßenlaternen, Fahrzeugscheinwerfern etc. die Leuchte vorübergehend ausschalten.

---

### Pflege & Wartung:

---

- Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss die Solarpanel frei von Verschmutzung gehalten werden. Das Produkt kann mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden.
- Falls das Gehäuse, das Solarpanel oder die LEDs beschädigt werden sollten, darf die Leuchte nicht mehr verwendet und muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Leuchte nicht modifizieren, umbauen oder selbst reparieren.
- Der Artikel ist wartungsfrei.

---

#### Betrieb:

betrieben wird die Leuchte mit:  
Solarpanel  
1x Akku AAA / 1,2V Ni-MH 40mAh

---

#### Entsorgung:

Gerät muss ordnungsgemäß entsorgt werden!  
Nicht einfach in den Hausmüll entsorgen.

Artikel ID: 128200306

